

EEE Yönetmeliğine Uygundur

GE731K

Mikrodalga Fırın

Kullanıcı Talimatları ve Pişirme Kılavuzu

Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını KAPSAMADIĞINI hatırlatır.

Planet First **100 %**
Recycled Paper

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

imkanları hayal edin

Bu Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Daha kapsamlı bir hizmet almak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydedin:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

BU TALİMAT KİTAPÇIĞININ KULLANILMASI

Bir SAMSUNG mikrodalga fırın satın aldınız. Kullanıcı Talimatları kılavuzunuz mikrodalga fırınınız ile yemek pişirme konusunda işe yarar bilgiler içerir:

- Güvenlik önlemleri
- Uygun aksesuarlar ve pişirme malzemeleri
- İşe yarar pişirme ipuçları
- Pişirme ipuçları

SEMBOL VE SİMGE GÖSTERGESİ



UYARI

Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.



DİKKAT

Ufak kişisel yaralanmaya veya mal hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.



Uyarı; Yangın tehlikesi



Uyarı; Sıcak yüzey



Uyarı; Elektrik



Uyarı; Patlayıcı malzeme



Denemeye **ÇALIŞMAYIN**.



DOKUNMAYIN.



Parçalarına **AYIRMAYIN**.



Yönergelere tam olarak uyun.



Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.



Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.



Yardım için servisi arayın.



Not



Önemli

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN.

Bu güvenlik önlemlerine her zaman riayet edildiğinden emin olun.

Bu fırını kullanmadan önce, aşağıdaki talimatların yerine getirildiğini doğrulayın.

⚠ UYARI (Sadece mikrodalga işlevi)

- ❑ **UYARI:** Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse, yetkili bir kişi tarafından onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.
- ❑ **UYARI:** Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması için koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektirecek her türlü servis veya onarım işlem, yetkili kişi haricindeki herkes için tehlikelidir.
- ❑ **UYARI:** Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve diğer gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
- ❑ Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

★ **UYARI:** Çocukların yanlarında yetişkin yokken fırını kullanmalarına, sadece çocuğun fırını güvenli bir şekilde kullanabilmesi ve yanlış kullanımın tehlikelerini anlayabilmesi için gerekli talimatlar verildikten sonra izin verin.

★ **UYARI:** Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcıya ait bakım işlemleri, 8 yaşından büyük ve yanlarında onları denetleyen biri olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

★ Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun kap kacak kullanın.

★ Yemeği plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, alev alma riskine karşı gözünüzü fırından ayırmayın.

★ Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Bir yiyeceği veya giyeceği kurutmak, ısıtıcı örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtmak yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev almasına veya yangına yol açabilir.

✎ Fırından duman çıkarsa cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevin sönmesi için kapağı kapalı tutun.

★ **UYARI:** İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, kaynayan sıvının geç de olsa sıçramasına sebep olabilir; bu yüzden kap tutulurken dikkatli olunmalıdır.

★ **UYARI:** Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama kaplarının içeriği tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.

✎ Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile patlayabilir.

★ Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıkları silinmelidir.

- ☞ Fırının temiz tutulmaması yüzeyin bozulmasına yol açabilir; bu ise cihazın hizmet ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
- ☒ Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer araçlara vb. kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.
- ★ Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel, duymusal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.
- ★ Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.
- ☞ Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya benzer şekilde yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ☒ **UYARI:** Sıvılar veya diğer gıdalar, patlama tehlikesi doğuracağından kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
- ☒ Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.

- ★ Bu fırın, oluğa ve kontrol bölgesine kolay erişim olanağı sunan uygun yön ve yükseklikte yerleştirilmelidir.
- ★ Fırını ilk kez kullanmadan önce, fırın 10 dakika süreyle suyla çalıştırılmalı sonra kullanılmalıdır.
- ★ Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması ya da duman çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
- ★ Mikrodalga fırın, elektrik prizine takılı fişine erişilebilecek bir şekilde konumlandırılmalıdır.
- ☒ Mikrodalga fırın sayaç üzerinde kullanım veya yalnızca sayacın üstte olduğu kullanım için tasarlanmıştır, mikrodalga fırın bir kabin içine yerleştirilmemelidir.

⚠ **UYARI (Sadece fırın işlevi) - İsteğe Bağlı**

- ☞ **UYARI:** Cihaz birleşik modda çalıştırıldığında, üretilen ısılardan dolayı çocuklar fırını yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmalıdır.
- ★ Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.

☒ **UYARI:** Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

☒ Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.

☒ **UYARI:** Elektrik çarpma ihtimalini önlemek için lambayı değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.

★ **UYARI:** Kullanım sırasında, cihaz ve erişilebilir parçaları ısınır. Isınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli gözetim altında değilse, 8 yaşından küçük çocuklar fırından uzak tutulmalıdır.

★ Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

☒ Camın kırılmasına yol açabilecek yüzey zedelenmesine neden olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayın.

☒ Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.

☒ Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.

☒ Cihazı ve güç kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.


☒ Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.

Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2'nin tanımı, malzeme kullanımında bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo frekansı üretilen ve/veya kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve ark kaynağı ekipmanlarını kapsar. Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara düşük voltajlı elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı tesisatlarda kullanıma uygun ekipmanlardır.

MİKRODALGA FIRININIZIN KURULUMU

Fırını yerden 85 cm yükseklikte düz bir zemine yerleştirin. Zemin, fırının ağırlığını taşıyacak güvende güçlü olmalıdır.

1. Fırınızı kurduğunuzda, fırınının yeterli seviyede havalandırılması için arka ve yan taraflarda en az 10 cm (4 inç) ve üstten en az 20 cm (8 inç) boşluk bırakıldığından emin olun.



2. Fırının içindeki tüm ambalaj materyallerini çıkarın.
3. Döner halkayı ve döner tablayı monte edin. Döner tablanın serbestçe döndüğünden emin olun. (Sadece döner tablalı modelde)
4. Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere konulmalıdır.

- ☐ Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya benzer şekilde yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Kişisel emniyetiniz için fişi uygun bir topraklı AC prizine takın.
- ☐ Mikrodalga fırını, geleneksel bir fırın veya

radyatörün yanı gibi sıcak veya nemli ortamlarda kurmayın. Fırının güç kablosu özelliklerine uyulmalıdır ve kullanılan herhangi uzatma kablosu, fırınla sağlanan güç kablosu ile aynı standartta olmalıdır. Mikrodalga fırınınızı ilk kez kullanmadan önce iç kısmı ve kapak contasını nemli bir bezle silin.

MİKRODALGA FIRININIZIN TEMİZLENMESİ

Mikrodalga fırınının aşağıdaki parçaları, yağ ve yiyecek parçacıklarının oluşmasını önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir:

- İç ve dış yüzeyler
- Kapak ve kapak contaları
- Döner tabla ve döner halkalar (Sadece döner tablalı modellerde)


☐ **DAİMA** kapak contalarının temiz olduğundan ve kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.

☐ Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenme durumlarına yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.

1. Dış yüzeyleri, yumuşak bir bez kullanarak ılık ve sabunlu suyla temizleyin. Ardından durulayın ve kurumaya bırakın.
 2. Fırının iç yüzeyinde yemeklerden sıçramış artıkları veya lekeleri sabunlu bez ile temizleyin. Durulayın ve kurutun.
 3. Katılaşmış yiyecek parçalarını yumuşatmak ve kokuyu gidermek için fırının içine bir bardak seyreltilmiş limon suyu koyun ve on dakika maksimum güçte ısıtın.
 4. Gerekli olduğunda, bulaşık makinesinde yıkanabilir kabı yıkayın.
- ☑ Havalandırma deliklerine su KAÇIRMAYIN. **ASLA** herhangi bir aşındırıcı ürün veya kimyasal çözücü kullanmayın. Kapak contalarını temizlerken, aşağıdakilerin olmamasına özel bir özen gösterin:
- Parçaların birikmesi
 - Parçaların kapağın düzgün bir şekilde kapanmasını önlemesi
- ☑ **Mikrodalga fırın** oluşunu her kullanımdan sonra yumuşak bir temizleyici solüsyonla temizleyin; ancak yaralanma olasılığına

karşı, temizlikten önce mikrodalga fırının soğuması için bekleyin.

Oluğun içindeki üst kısmı temizlerken, ısıtıcının 45° aşağı çevrilmesi kolaylık sağlayacaktır. (Sadece döner ısıtıcılı model)



MİKRODALGA FIRINI SAKLAMA VE ONARMA

Servise alınan mikrodalga fırınınızı saklamaya ve korumaya ilişkin birkaç basit önlem alınmalıdır.

Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse fırın kullanılmamalıdır:

- Kırık menteşe
- Kötüleşmiş contalar
- Kötüleşmiş veya eğrilmiş fırın gövdesi

Onarım işlemleri sadece yetkili mikrodalga servisi teknisyeni tarafından yapılmalıdır

☑ **ASLA** dış gövdeyi fırından çıkarmayın. Fırın arızalıysa ve bakıma ihtiyacı varsa veya durumundan şüphe ediyorsanız:

- Fişi duvar prizinden çıkarın.
- En yakınınızdaki satış sonrası servis merkezi ile iletişime geçin

- ❏ Fırınınızı geçici bir süre için saklamak isterseniz, kuru ve tozsuz bir yer seçin.

Sebeup: Kir ve toz fırının çalışan kısımlarını olumsuz etkileyebilir.

- ❏ Bu mikrodalga fırın ticari kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.
- ❏ Kullanıcının emniyeti için, ampul, kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Ampulü değiştirmek üzere yetkili teknisyen gönderilmesi için lütfen en yakın yetkili Samsung müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.

⚠ UYARI		🔥	⚡	👤	👤
❌	Cihazın sadece yetkili personel tarafından değiştirilmesine ve onarılmasına izin verilmelidir.	✓	✓	✓	✓
❌	Mikrodalga işlevi açısından, sıvıları ve kapalı kaplardaki diğer gıdaları ısıtmayın.	✓	✓	✓	✓
❌	Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı su temizleyicileri veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın.	✓	✓	✓	✓
❌	Bu cihazı; ısıtıcı, yanıcı malzeme yakınına; nemli, yağlı veya tozlu bir yere, doğrudan güneş ışığına ve suya maruz kalan veya gaz sızıntısı olabilecek bir yere, düz olmayan bir yüzeye kurmayın.	✓	✓	✓	✓
🔌	Bu cihaz yerel ve ulusal kurallara uygun olarak düzgün bir şekilde topraklanmış olmalıdır.	✓	✓	✓	✓
★	Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.	✓	✓	✓	✓

❌	Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır bir nesne koymayın.	✓	✓	✓	✓
★	Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı gibi), fişe dokunmadan derhal ortamı havalandırın.	✓	✓	✓	✓
❌	Fişe ıslak ellerle dokunmayın.	✓	✓	✓	✓
❌	Makineyi, çalışmaya devam ederken fişini çekerek kapatmayın.	✓	✓	✓	✓
❌	Parmaklarınızı veya yabancı maddeleri sokmayın, su ve benzeri bir yabancı maddenin cihaza girmesi halinde, fişi prizden çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.	✓	✓	✓	✓
❌	Cihaza aşırı basınç ve etki uygulamayın.	✓	✓	✓	✓
❌	Fırını, lavabo veya cam gibi kırılabilir bir nesne üzerine koymayın.	✓	✓		
❌	Cihazı temizlemek için benzen, tiner, alkol, buharla temizleme ya da yüksek basınçla temizleme kullanmayın.	✓	✓	✓	✓
❌	Güç voltajı, frekans ve akımın ürünün teknik özelliklerindekiyle aynı olduğundan emin olun.	✓	✓		✓
❌	Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya elektrik transformatörü kullanmayın.	✓	✓	✓	
❌	Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancayla asmayın, güç kablosunu nesneler arasına veya fırının arkasına yerleştirmeyin.	✓	✓	✓	
❌	Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Fiş veya güç kablosu hasar görmüşse, en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.	✓	✓	✓	✓
❌	Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.	✓	✓		
❌	Fırının üzerine, içine veya fırının kapağı üzerine nesne koymayın.	✓	✓	✓	
❌	Fırının yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu materyaller püskürtmeyin.	✓	✓		

<input type="checkbox"/>	Yanıcı maddeleri fırın içinde saklamayın. Alkol içeren kapları ve içecekleri ısıtırken özel dikkat gösterin çünkü alkol dumanı fırının sıcak bir parçası ile temas edebilir.	✓		✓	✓
★	Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da parmaklarını kıştırabilirler.	✓	✓	✓	✓
★	UYARI: İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması geciken patlayıcı kaynamalara neden olabilir, bu nedenle kapları tutarken dikkat edilmelidir; Bu durumu önlemek için DAİMA fırın kapatıldıktan sonra sıcaklığın dengelenmesi için 20 saniyelik bir bekleme süresi ayırın. Isıtma işlemi sırasında gerektiğinde, ısıtma işleminden sonra ise DAİMA karıştırın. Yanma durumunda aşağıdaki İLK YARDIM talimatlarını takip edin. <ul style="list-style-type: none"> • Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suya batırın. • Temiz, kuru bir bezle sarın. • Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın. 	✓	✓	✓	✓

⚠ DİKKAT		⚠	⚠	⚠	⚠
★	Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanım için uygun olan malzemeleri kullanın; madeni kaplar, altın veya gümüş süslemeli Yemek takımları, Şişler, çatalar vs.KULLANMAYIN. Kağıt veya plastik poşetlerden tel bağları çıkarın. Neden: Elektrik arki veya kıvılcımlanma oluşabilir ve fırına zarar verebilir.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	Mikrodalganızı, ıslak kağıtları veya kumaşları kurutmak için kullanmayın.	✓		✓	✓
★	Aşırı ısınmayı ve gıdaların yanmasını önlemek için kısa süreler ve az miktarda gıda kullanın.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	Güç kablosunu veya fişi suya batırmayın ve güç kablosunu ısıdan uzak tutun.	✓	✓		

<input type="checkbox"/>	Patlayabileceklerinden, kabuklu yumurtalar ve haşlanmış katı yumurtalar mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır; Aynı zamanda, hava geçirmez veya vakumlu sızdırmaz şişeler, kavanozlar, kaplar, kabuklu fındık veya domatesleri ısıtmayın.			✓	✓
<input type="checkbox"/>	Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla KAPATMAYIN. Fırından sıcak hava çıkışları olduğu için alev alabilirler. Ayrıca fırın aşırı ısınıp otomatik olarak kendini kapatabilir ve yeterince soğuyana kadar kapalı kalır.	✓		✓	
<input type="checkbox"/>	İstenmeyen yanıkları önlemek için bir kabı fırından çıkarırken daima fırın eldivenleri kullanın.			✓	
★	Patlayıcı kaynamaları önlemek için, ısınmanın ortasında veya ısınma bittikten sonra sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye beklemesine izin verin.			✓	
★	Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, kapağını açarken, fırından kol boyu uzaklıkta durun.			✓	
<input type="checkbox"/>	Mikrodalga fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, mikrodalga fırın 30 dakika süreyle otomatik olarak kapanacaktır. Mikrodalga fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini absorbe etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su bulundurulmasını öneririz.	✓			✓
★	Cihazı, çevresinde bu kılavuzda belirtilen açıklıklar bırakacak şekilde kurun. (Bkz. Mikrodalga fırınınızın kurulumu bölümü)	✓		✓	
★	Diğer elektrikli cihazları fırın yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.	✓	✓	✓	

AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER. (SADECE MİKRODALGA İŞLEVİ)

Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uymamak mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi ile sonuçlanabilir.

- Hiçbir durumda, fırın kapağı açıkken çalıştırılmamalıdır veya güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları) oynanmamalıdır veya güvenlik kilit deliklerine herhangi bir şey sokulmamalıdır.
- Fırın kapağı ile fırının ön yüzeyi arasında herhangi bir nesne YERLEŞTİRMEYİN ve conta yüzeylerinde yemek veya temizlik maddesi artığı birikmesine izin vermeyin. Kapı ve kapı conta yüzeyleri kullanımdan sonra ilk olarak ıslak bir bezle ve ardından yumuşak kuru bir bezle silerek temiz tutulmalıdır.
- Fırın hasarlı ise, imalatçı tarafından eğitilmiş yetkili bir mikrodalga servisi teknisyeni tarafından onarılmadan fırını ÇALIŞTIRMAYIN. Fırın kapılarının düzgün kapanması ve aşağıdaki unsurlarda bir hasar olmaması özellikle önemlidir:
 - kapak (eğilme)
 - kapak menteşeleri (kırılma veya gevşeklik)
 - kapak contaları ve mühürleme yüzeyleri
- Fırın, üretici tarafından eğitilmiş uygun bir yetkili mikrodalga servis teknisyeninden başka birisi tarafından ayarlanmamalı veya onarılmamalıdır.

Müşterinin üniteye ve/veya bir aksesuara hasar vermesi veya bir aksesuarın kaybetmesi halinde, Samsung aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım ücreti tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:

- Çökmüş, Çizilmiş veya Kırık Kapak, Kulp, Dış Panel veya Kontrol Paneli.
- Kırık veya kayıp Tepsisi, Kılavuz Makarası, Kuplör veya Tel Raf.

- Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın. Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları ortaya çıkabilecek tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli davranmak sizin sorumluluğunuzdur.
- Aşağıdaki çalışma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin mikrodalga fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olduğunda, en yakınınızdaki servis merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak için www.samsung.com adresine başvurun.
- Bu mikrodalga fırın yiyecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Alev almaya ve yangına sebep olabilecek herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık ısıtmayın. Cihazın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.
- Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenme durumlarına yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.



BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARILMASI (ATIK ELEKTRİKİ VE ELEKTRONİK ALETLER)

(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda ürünün diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararları önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın.

Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim ofisleriyle irtibat kurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarlar, elden çıkarılırken diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

İÇİNDEKİLER

Hızlı başvuru kılavuzu.....	11
Aksesuarlar.....	12
Fırın	13
Kontrol paneli	13
Zamanın ayarlanması.....	14
Mikrodalga fırın nasıl çalışır.....	14
Fırının düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi.....	15
Enerji tasarruf modunun ayarlanması	15
Pişirme/Isıtma.....	15
Güç seviyeleri	16
Pişirmenin durdurulması.....	16
Pişirme süresinin ayarlanması	16
Anında ısıtma/Pişirme özelliğinin kullanılması	17
Anında ısıtma/Pişirme ayarları	17
Otomatik hızlı buz çözme özelliğinin kullanılması.....	18
Otomatik hızlı buz çözme özelliği.....	18
Izgara	19
Mikrodalgaların ve ızgaranın birleştirilmesi.....	19
Kademeli pişirme	20
Aksesuarların seçilmesi.....	20
Bipleyicinin kapatılması	21
Mikrodalga fırının güvenli kilitlenmesi	21
Pişirme malzemesi kılavuzu.....	21
Pişirme kılavuzu.....	22
Şüpheli bir durum olduğunda veya sorun yaşadığınızda ne yapmalı.....	31
Teknik özellikler	32

HIZLI BAŞVURU KILAVUZU


Biraz yemek pişirmek istiyorsanız.

1. Yemeği fırına koyun.

Güç Seviyesi düğmesine bir kez veya daha fazla basarak güç seviyesini seçin.



2. Gerektiğinde **10 min (10 dak)**, **1 dak (1 dak)** veya **10 s (10 san)** düğmesine basarak pişirme süresini seçin.




3. **Başlat** (▶) düğmesine basın.

Sonuç:

Pişirme başlar.


Pişirme bittiğinde fırın dört kez bip sesi çıkarır.




Bir miktar gıdanın buzunu çözmek istiyorsanız.

1. Donmuş gıdayı fırına koyun.


Buzu çözülecek gıdanın türüne bağlı olarak **Hızlı** (⚡) düğmesine bir kez veya daha fazla basın.



2. Gerektiğinde **kg** ve **100 g** düğmelerine basarak ağırlığı seçin.




3. **Başlat** (▶) düğmesine basın.



Fazladan dakika eklemek istiyorsanız.

Yemeği fırında bırakın.

Eklemek istediğiniz fazladan her 30 saniye için bir kez veya daha fazla **+30s** düğmesine basın.



Biraz ızgara yemek yapmak istiyorsanız.

1. **Izgara** (U), süre ayarı (**10 min (10 dak), 1 dak (1 dak) ve 10 s (10 san)**) ve **Başlat** (◇) düğmesine basarak ızgarayı gereken sıcaklığa ısıtın.



2. Gıdayı fırın içindeki rafa koyun. **Izgara** (U) düğmesine basın. **10 min (10 dak), 1 dak (1 dak) ve 10 s (10 san)** düğmelerine basarak pişirme süresini seçin.



3. **Başlat** (◇) düğmesine basın.



AKSESUARLAR

Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilen çok aksesuar elinize geçer.


1. **Döner halka**, fırının ortasına yerleştirilecektir.

Amaç : Döner halka döner tablayı destekler.




2. **Döner tabla**, ortadan bağlayıcıya oturtulacak şekilde döner halka üzerine yerleştirilecektir.

Amaç : Döner tabla ana pişirme yüzeyi olarak iş görür; temizlenmek üzere kolayca çıkarılabilir.




3. **Izgara rafı**, döner tablaya konulur.

Amaç : Metal raf, ızgarada ve bir arada pişirmede kullanılabilir.




- Döner halka ve döner tabla olmaksızın mikrodalga fırını **ÇALIŞTIRMAYIN**.

FIRIN



- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. KAPAK | 7. DÖNER TABLA |
| 2. HAVALANDIRMA DELİKLERİ | 8. BAĞLAYICI |
| 3. IZGARA | 9. DÖNER HALKA |
| 4. IŞIK | 10. GÜVENLİK KİLİT DELİKLERİ |
| 5. GÖSTERGE | 11. KAPAK AÇ DÜĞMESİ |
| 6. KAPAK MANDALLARI | 12. KONTROL PANELİ |

KONTROL PANELİ



- | | |
|---|------------------------------|
| 1. GÖSTERGE | 7. DURDUR/İPTAL DÜĞMESİ |
| 2. OTOMATİK HIZLI BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİ SEÇİMİ | 8. AĞIRLIK SEÇİMİ |
| 3. ANINDA ISITMA/PIŞIRME ÖZELLİĞİ SEÇİMİ | 9. KOMBİ MODU DÜĞMESİ |
| 4. IZGARA MODU DÜĞMESİ | 10. SAAT AYARI DÜĞMESİ |
| 5. MİKRODALGA MODU DÜĞMESİ | 11. +30s DÜĞMESİ |
| 6. ZAMAN AYARI DÜĞMESİ | 12. BAŞLAT DÜĞMESİ |
| | 13. ENERJİ TASARRUFU DÜĞMESİ |

ZAMANIN AYARLANMASI

Mikrodalga fırınının yerleşik bir saati bulunur. Güç bağlandığında, ekran üzerinde otomatik olarak “:0”, “88:88” veya “12:00” görüntülenir. Lütfen geçerli saati ayarlayın. Süre, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile sunulabilir. Saati ayaralamanız gerekir:

- Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
- Güç arızası sonrasında

Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı unutmayın.


Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu

Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam ederken, hiçbir fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve 25 dakika sonra saat görüntülenir. Kapı açık durumda 5 dakikanın ardından Fırın Lambası kapanır.


1. Zamanı gösterme biçimi...

- 24 saatlik gösterim
- 12 saatlik gösterim


Saat düğmesine bir kez veya daha fazla basın.



2. h düğmesi ile saati ve min (dak) düğmesi ile dakikaları ayarlayın.



3. Doğru zaman görüntülediğinde, saat başlatmak için tekrar **Saat** düğmesine basın.



Sonuç: Mikrodalga fırını kullanmadığınız zamanlarda zaman görüntülenir.

MİKRODALGA FIRIN NASIL ÇALIŞIR

Mikrodalgalar yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardır, serbest bırakılan enerji şekillerini veya renklerini değiştirmeden gıdaların pişirilmesini veya ısıtılmasını sağlar.

Mikrodalga fırını aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:

- Buz çözme
- Anında Isıtma/Pişirme
- Pişirme

Pişirme Prensipleri.

1. Magnetron tarafından meydana getirilen mikrodalgalar, gıda döner tabla üzerinde döndüğü sürece, tekdüze bir şekilde dağıtılır. Dolayısıyla gıda anında pişer.


2. Mikrodalgalar, gıdalar tarafından 2,5 cm'lik bir derinlikte absorbe edilir. Isının gıdaların içine işlediği süre boyunca pişirme işlemi devam eder.

3. Pişirme süresi kullanılan alıcıya ve gıdanın özelliklerine göre değişiklik gösterir:

- Miktar ve yoğunluk
- Su içeriği
- İlk sıcaklık (soğutulmuş veya soğutulmamış)

Gıdanın tam ortası sıcaklık dağıtımı ile pişirildiğinden, pişirme siz gıdayı fırından çıkardıktan sonra bile devam eder. Dolayısıyla, yemek tariflerinde ve bu kılavuzda belirtilen bekleme süreleri aşağıdakileri sağlamak için uygun olmalıdır:

- Gıdanın sağdan ortaya kadar dengeli pişmesi
- Gıdanın tamamına aynı ısı miktarının verilmesi




FIRININIZIN DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞININ KONTROL EDİLMESİ

Aşağıdaki basit prosedür, fırınınızın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlar. Kontrol panelinin sağ alt köşesindeki büyük düğmeye basarak fırın kapağını açın.

Öncelikle, bir kase suyu döner tablaya koyun. Sonra, kapağı kapatın.

- 1. Güç Seviyesi** düğmesine basın ve **1 min (1 dak)** düğmesine uygun sayıda basarak süreyi 4-5 dakika olarak ayarlayın.



- 2. Başlat** (▶) düğmesine basın.

Sonuç: 4 ila 5 dakika süreyle fırın suyu ısıtılır. Daha sonra suyun kaynaması beklenir.



- ☑ Fırının fişi uygun bir duvar prizine takılmalıdır. Döner tabla fırın içindeki konumunda olmalıdır. Maksimumdan farklı bir güç seviyesi kullanılırsa, suyun kaynaması daha uzun sürer.

ENERJİ TASARRUF MODUNUN AYARLANMASI

Fırının Enerji tasarruf modu vardır. Bu özellik, fırın kullanımda olmadığı zaman elektrikten tasarruf yapar.

- Enerji tasarruf düğmesine basın.
- Enerji tasarruf modunu kaldırmak için, kapağı açın, ekran geçerli zamanı gösterecektir. Fırın kullanıma hazırdır.



PİŞİRME/ISITMA

Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar. DAİMA fırını kendi haline bırakmadan önce pişirme ayarlarınızı kontrol edin. Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Sonra, kapağı kapatın.


- 1. Güç Seviyesi** düğmesine basın.

Sonuç: 750 W (maksimum pişirme gücü) göstergeleri görüntülenir: İlgili elektrik gücü görüntülenene dek

Güç Seviyesine tekrar basarak uygun güç seviyesini seçin. Sonraki sayfada yer alan güç seviyesi tablosuna başvurun.



- 2. 10 min (10 dak), 1 dak (1 dak) ve 10 s (10 san)** düğmesine basarak pişirme süresini ayarlayın.




- 3. Başlat** (▶) düğmesine basın.

Sonuç: Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye başlar.

- 1) Pişirme işlemi başlar ve süresi dolduğunda fırın dört kez bip sesi çıkarır.
- 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir kez).
- 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

☑ **Asla** mikrodalga fırını boşken açmayın.



GÜÇ SEVİYELERİ

Güç seviyelerini aşağıdakiler arasında seçebilirsiniz.

Güç Seviyesi	Çıkış	
	MWO	IZGARA
YÜKSEK	750 W	-
ORTA YÜKSEK	600 W	-
ORTA	450 W	-
ORTA DÜŞÜK	300 W	-
BUZ ÇÖZME (融雪)	180 W	-
DÜŞÜK/SICAK TUT	100 W	-
IZGARA	-	1100 W
KOMBİ I (组合 I)	600 W	1100 W
KOMBİ II (组合 II)	450 W	1100 W
KOMBİ III (组合 III)	300 W	1100 W


- ☒ Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.
- ☒ Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi artırılmalıdır.

PIŞIRMENİN DURDURULMASI

Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.


1. Geçici olarak durdurmak için;
Kapağı açın.

Sonuç: Pişirme durdurulur. Pişirmeyi yeniden başlatmak için, kapağı kapatın ve tekrar **Başlat** (▶) düğmesine basın.



2. Tamamen durdurmak için;
Durdur (⏸) düğmesine basın.

Sonuç: Pişirme durdurulur.
Pişirme ayarlarını iptal etmek isterseniz, tekrar **Durdur** (⏸) düğmesine basın.




- ☒ Sadece **Durdur** (⏸) düğmesine basarak pişirmeye başlamadan önce herhangi bir ayarı iptal edebilirsiniz.


PIŞİRME SÜRESİNİN AYARLANMASI

Eklenecek her 30 saniye için +30 s düğmesine bir kez basarak pişirme süresini artırabilirsiniz.

1. Eklenecek her 30 saniye için **+30 s** düğmesine bir kez basın.



2. **Başlat** (▶) düğmesine basın.



ANINDA ISITMA/PIŞİRME ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI

Anında Isıtma özelliği ile pişirme süresi otomatik olarak ayarlanır. Uygun Anında Isıtma düğmesine gereken sayıda basarak servis sayısını ayarlayabilirsiniz.

Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

İstediğiniz miktar için gereken sayıda


Anında Isıtma/Piştirme düğmesine basın.

Sonuç: Pişirme işlemini başlatmak için **Başlat** (↻) düğmesine basın. Sona erdiğinde:

- 1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
- 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir. (dakikada bir kez)
- 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Örnek: Bir fincan kahveyi ısıtmak için **İçecekler** düğmesine bir kez basın. Daha fazla ayrıntı için sonraki sayfada yer alan tabloya başvurun.

Yalnızca mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın.



ANINDA ISITMA/PIŞİRME AYARLARI

Aşağıdaki tablo 6 Otomatik Isıtma/Piştirme Programını, miktarlarını, bekleme sürelerini ve uygun önerileri açıklamaktadır.


Gıda/Düğme	Servis boyutu	Bekleme süresi	Öneriler
Hazır Yemekler (soğutulmuş) 	300-350 g 400-450 g	3 dak.	Seramik tabak üzerine koyun ve mikrodalga streç filmle sarın. Bu program 3 bileşenden oluşan (örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates, pirinç veya makarna gibi ek yiyeceği olan et) yemek için uygundur.

Gıda/Düğme	Servis boyutu	Bekleme süresi	Öneriler
İçecekler (Oda sıcaklığında kahve, süt, çay, su) 	150 ml (1 fincan) 250 ml (1 bardak)	1-2 dak.	Seramik fincana doldurun ve üzerini kapatmadan ısıtın. Fincanı (150 ml) veya bardağı (250 ml) döner tablanın ortasına koyun, bekleme süresinin öncesinde ve sonrasında dikkatli bir şekilde karıştırın.
Dondurulmuş Hazır Yemekler (donmuş) 	300-350 g 400-450 g	4 dak.	Dondurulmuş hazır yemeği alın ve kabın mikrodalga için uygun olup olmadığına bakın. Hazır yemeğin filmini çıkarın. Dondurulmuş hazır yemeği ortaya koyun. Bu program 3 bileşenden oluşan (örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates, pirinç veya makarna gibi ek yiyeceği olan et) dondurulmuş hazır yemekler için uygundur.
Dondurulmuş Balık Güveç (donmuş) 	200 g 400 g	2-3 dak.	Dondurulmuş balık güveci uygun boyutlu bir borcam kaba koyun. Kapağı rafa koyun. Bu program, sebzeli ve soslu balık filetosu içeren dondurulmuş hazır ürünler için uygundur.
Dondurulmuş Mini Çörek/ Pizza (donmuş) 	150 g (4-6 parça) 250 g (7-9 parça)	-	Dondurulmuş mini çörekleri veya mini pizzaları hizalı bir şekilde rafa koyun.
Dondurulmuş Makarna Güveç (donmuş) 	200 g 400 g	2-3 dak.	Dondurulmuş makarna güveci uygun boyutlu bir borcam kaba koyun. Kapağı rafa koyun. Bu program, lazanya, mantı, makarna gibi dondurulmuş makarna güveçler için uygundur.

OTOMATİK HIZLI BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI


Otomatik Hızlı Buz Çözme özelliği etin, tavuğun ve balığın buzunu çözmenize yarar. Buz çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır.

Sadece programı ve ağırlığı seçin.


 Yalnızca mikrodalga için güvenli kaplar kullanın.

Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

1. Pişireceğiniz gıdanın türünü **Hızlı Buz Çözme** (**) düğmesine bir kez veya daha fazla basarak seçin. (Daha fazla ayrıntı için karşı sayfada yer alan tabloya başvurun)



2. **kg** ve **100 g** düğmesine basarak gıda ağırlığını seçin. En fazla 1500 g'a kadar ayarlamak mümkündür.




3. **Başlat** (◊) düğmesine basın.

Sonuç:

- Buz çözme işlemi başlar.
- Gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatmak için buz çözme işleminin yarısında fırın bip sesi çıkarır.
- Buz çözme sonlandırmak için tekrar **Başlat** (◊) düğmesine basın.







 Gıdaların buzunu manuel olarak da çözebilirsiniz. Bunu yapmak için, 180 W güç seviyeli mikrodalga pişirme/ısıtma işlevini seçin. Daha ayrıntılı bilgi için, sayfa 15'deki "Pişirme/Isıtma" başlıklı bölüme bakın.

OTOMATİK HIZLI BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİ

Aşağıdaki tablo çeşitli Otomatik Hızlı Buz Çözme programlarını, miktarlarını, bekleme sürelerini ve uygun önerileri açıklamaktadır.

Buz çözme işlemine başlamadan önce bütün ambalaj materyallerini çıkarın. Eti, tavuğu balığı ve meyveyi/yemişi seramik bir tabağa koyun.

Kod	Gıda	Miktar	Bekleme süresi	Öneriler
1	 Et	200-1500 g	20-90 dak.	Kenarları alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde eti çevirin. Bu program siğir eti, kuzu eti, domuz eti, biftek, pirzola, kıyma için uygundur.
2	 Kümes Hayvanı Etleri	200-1500 g	20-90 dak.	Bacak ve kanatların uç kısımlarını alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde tavuğu çevirin. Bu program bütün tavuk veya tavuk eti parçaları için uygundur.
3	 Balık	200-1500 g	20-80 dak.	Balığın kuyruk kısmını alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde balığı çevirin. Bu program bütün balıklar için ve ayrıca balık filetoları için uygundur.
4	 Meyve/Yemiş	100-600 g	5-20 dak.	Meyveleri düz bir cam tepsi üzerine dağıtın. Bu program her çeşit meyve için uygundur.

 Manuel olarak buz çözmek istiyorsanız, 180 W güç seviyeli Manuel Buz Çözme işlevini seçin. Manuel buz çözme ve buz çözme süresi ile ilişkili daha fazla ayrıntı için, sayfa 27'e bakın.


IZGARA

Izgara, gıdaları mikrodalga kullanmadan ısıtmanızı veya hafifçe kızartmanızı sağlar. Bu amaç için, mikrodalga fırınınız ile birlikte bir izgara rafı size sunulmuştur.

1. **Izgara**, süre ayarı (**10 min (10 dak)**, **1 dak (1 dak)** ve **10 s (10 san)**) ve **Başlat** düğmesine basarak ızgarayı gereken sıcaklığa önceden ısıtın.



2. Kapağı açın ve gıdayı rafa yerleştirin.



3. Gıdayı fırın içindeki rafa koyun. **Izgara** düğmesine basın. **10 min (10 dak)**, **1 dak (1 dak)** ve **10 s (10 san)** düğmelerine basarak pişirme süresini seçin. (Maksimum izgara süresi 60 dakikadır.)



4. **Başlat** (◊) düğmesine basın.

Sonuç: Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye başlar.

- 1) Pişirme işlemi başlar ve süresi dolduğunda fırın dört kez bip sesi çıkarır.
- 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir kez).
- 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Izgara sırasında ısıtıcı kapanırsa endişelenmeyin. Bu sistem, fırının aşırı ısınmasını önlemek amacıyla tasarlanmıştır.

Çok sıcak olduklarından, fırındaki alıcılara dokunurken mutlaka eldiven kullanın.

Start


MİKRODALGALARIN VE IZGARANIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Hızlıca pişirmek ve aynı anda kızartmak için isterseniz mikrodalga pişirmeyi izgara ile birleştirebilirsiniz.

DAİMA mikrodalga için güvenli ve ısıya karşı dayanıklı pişirme malzemeleri kullanın. Cam veya seramik idealdir çünkü mikrodalgaların gıdaya eşit bir şekilde girmesini sağlarlar.

Daima çok sıcak olduklarından, fırındaki herhangi bir şeye dokunurken DAİMA eldiven kullanın.

1. Kontrol panelinin sağ alt köşesindeki büyük düğmeye basarak fırın kapağını açın. Gıdayı rafa ve rafı döner tablaya koyun. Kapağı kapatın.



2. **Kombi** düğmesine basın.

Sonuç: Aşağıdaki göstergeler görüntülenir:

Kombi (mikrodalga ve izgara modu)
600 W (çıkış gücü)



İlgili güç seviyesi görüntülenene dek **Kombi** düğmesine tekrar basarak uygun **güç seviyesi** seçimini yapın.

Izgaranın sıcaklığını ayarlayamazsınız.

3. **10 min (10 dak)**, **1 dak (1 dak)** ve **10 s (10 san)** düğmelerine basarak pişirme süresini ayarlayın. Maksimum pişirme süresi 60 dakikadır.



4. **Başlat** (◊) düğmesine basın.

Sonuç: Bir arada pişirme başlar. Sona erdiğinde:

- 1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
- 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir kez).
- 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Mikrodalga ve izgara bir aradayken maksimum mikrodalga gücü 600 W'tır.


Start

KADEMELİ PİŞİRME


Mikrodalga fırınınız gıdayı üç kademeye kadar pişirmeye programlanabilir.

Örnek: Gıdanın buzunu çözmek ve her bir kademeden sonra fırını sıfırlamak gerekmeden pişirmek istiyorsunuz. 500 g balığın buzunu çözmek ve pişirme işlemini üç kademede yapabilirsiniz:


- Buz Çözme
- Pişirme I
- Pişirme II

 Kademeli pişirmede iki ile üç kademe arasında seçim yapabilirsiniz. Üç kademeyi seçerseniz, ilk kademe buz çözme olmak zorundadır. Son kademeyi ayarlayana kadar (◊) düğmesine basmayın.

1. Hızlı () düğmesine bir kez veya daha fazla basın.**




2. kg ve 100 g düğmelerine uygun sayıda basarak ağırlığı belirleyin (örnek olarak 500 g).




3. Güç Seviyesi düğmesine basın.

Mikrodalga modu (I) :

 ; Gerekliyse, tekrar **Güç Seviyesi** düğmesine bir kez veya daha fazla basarak güç seviyesini belirleyin. (örnek olarak 600 W)




4. 10 min (10 dak), 1 dak (1 dak) ve 10 s (10 san) düğmelerine uygun sayıda basarak pişirme süresini belirleyin (örnekte 4 dakika).



5. Izgara düğmesine basın.
Izgara modu (II) :



6. 10 min (10 dak), 1 dak (1 dak) ve 10 s (10 san) düğmelerine uygun sayıda basarak pişirme süresini belirleyin (örnekte 5 dakika).
(Maksimum ızgara süresi 60 dakikadır.)




7. Başlat (◊) düğmesine basın.

Sonuç:

Üç mod [buz çözme ve pişirme (I, II)] biri diğerinden sonra olacak şekilde seçilir. Seçmiş olduğunuz buz çözme moduna bağlı olarak, buz çözme işleminin yarısında fırın bip sesi çıkarır, böylece size gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatır. Pişirme bittiğinde, fırın dört kez bip sesi çıkarır.


- Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir kez).
- Mevcut süre tekrar görüntülenir.



AKSESUARLARIN SEÇİLMESİ

Mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın; plastik kap, tabak, karton fincan, havlu vb. kullanmayın.

Bir arada pişirme modunu seçmek isterseniz (ızgara ve mikrodalga), yalnızca mikrodalga için güvenli ve ısıya karşı dayanıklı kaplar kullanın.



 Uygun pişirme malzeme ve gereçleri ile ilişkili daha fazla ayrıntı için, sayfa 21'deki Pişirme Malzemesi Kılavuzu'na bakın.


BİPLEYİCİNİN KAPATILMASI

Bipleyciyi istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

1. **Durdur** (⏏) ve **Başlat** (▶) düğmelerine aynı anda basın.

Sonuç: Düğmeye her basışınızda fırın bip sesi çıkarmayacak.


OFF



2. Bipleyciyi tekrar açmak için, **Durdur** (⏏) ve **Başlat** (▶) düğmelerine tekrar aynı anda basın.

Sonuç: Fırın tekrar bipleyci ile birlikte çalışır.

On




MİKRODALGA FIRININIZIN GÜVENLİ KİLİTLENMESİ

Mikrodalga fırınınızın özel bir Çocuk Güvenlik programı vardır, bu program fırının “kilitli” olmasını sağlar, böylece çocuklar veya onu kullanmayı bilmeyen kimseler yanlışlıkla çalıştıramaz. Fırın istenilen zamanda kilitlenebilir.

1. **Durdur** (⏏) ve **Saat** (⌚) düğmelerine aynı anda basın.


Sonuç: Fırın kilitlidir (hiçbir işlev seçilemez).



2. Fırın kilidini açmak için, **Durdur** (⏏) ve **Saat** (⌚) düğmelerine tekrar aynı anda basın.

Sonuç: Fırın normal olarak kullanılabilir.

L



PİŞİRME MALZEMESİ KILAVUZU

Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgalanın, kullanılan kap tarafından yansıtılmadan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir.

Bu nedenle, pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi mikro dalga için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok.

Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga fırında kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.

Pişirme malzemesi	Mikrodalga için güvenli	Açıklamalar
Alüminyum folyo	✓ ✗	Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak için küçük parçalar halinde kullanılabilir. Folyo fırın duvarına çok yakınsa veya aşırı miktarda folyo kullanılmışsa, kıvılcım meydana gelebilir.
Kek kabı	✓	Sekiz dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Porselen ve seramik	✓	Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince porselen metal bir süsle dekore edilmediği takdirde her zaman daha uygundur.
Tek kullanımlık polyester karton kaplar	✓	Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi kaplarda ambalajlanır.
Fast Food ambalajı		
• Polistiren kapalı kaplar	✓	Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma polistiren maddenin erimesine neden olabilir.
• Kese kağıtlar veya gazete	✗	Yangına neden olabilir.
• Geri kazanılmış kağıt veya metal süsleme	✗	Kıvılcıma neden olabilir.
Cam kaplar		
• Fırından masaya konan kaplar	✓	Metal süslemeyle dekore edilmediği takdirde kullanılabilir.
• İnce cam kaplar	✓	Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir. Hassas cam kırılabilir veya aniden ısıtıldığında çatlayabilir.

Piştirme malzemesi	Mikrodalga için güvenli	Açıklamalar
<ul style="list-style-type: none"> Cam kavanozlar 	✓	Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca ısıtma için uygundur.
Metal <ul style="list-style-type: none"> Kaplar Buzdolabı torbası bağlama ipleri 	✗	Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
Kağıt <ul style="list-style-type: none"> Tabaklar, kupalar, peçeteler veya mutfak kağıtları Geri kazanılmış kağıt 	✓	Kısa süreli piştirme veya ısıtma için. Nem fazlalığını da emer.
Plastik <ul style="list-style-type: none"> Kaplar Streç film Buzdolabı torbaları 	✓	Özellikle ısı rezistansı termoplastikse. Bazı plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir veya rengi değişebilir. Melamin plastik kullanmayın.
Mumlu veya yağlanmaz kağıt	✓	Nemi korumak için kullanılabilir. Gıdaya dokunmayın. İçinden sıcak buhar çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkat edin.
Mumlu veya yağlanmaz kağıt	✓	Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
Mumlu veya yağlanmaz kağıt	✓	Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için kullanılabilir.

- ✓ : Önerilen
 ✓✗ : Dikkatli Olun
 ✗ : Güvenli değil

PIŞİRME KILAVUZU

MIKRODALGALAR

Mikrodalga enerjisi gıdanın içine tamamen işler, gıdanın su, yağ ve şeker içeriği tarafından alınır ve emilir. Mikrodalga gıdanın içindeki moleküllerin hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu moleküllerin hızlı bir şekilde hareket etmesi sürtünme sağlar ve meydana gelen ısı gıdanın pişmesini sağlar.

PIŞİRME

Mikrodalga ile piştirme için piştirme malzemeleri:

Piştirme malzemesi mikrodalga enerjisinin maksimum etkinlikte geçmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Mikrodalgalar paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır gibi metaller tarafından geri yansıtılır, seramik, cam, porselen ve plastik ve ayrıca kağıt ve tahta gibi malzemelerin içinden ise geçebilir. Dolayısıyla gıda, metal kaplarda kesinlikle pişirilmemelidir.

Mikrodalga ile piştirme için uygun yiyecekler:

Taze ve dondurulmuş meyve, sebze, makarna, pirinç, hububat, fasulye, balık ve et de dahil olmak üzere çok çeşitli gıdalar mikrodalga modunda piştirme için uygundur. Ayrıca, mikrodalga fırında sos, krema, çorba, buharla pişirilen pudingler, reçel, acılı sos da pişirilebilir. Genel olarak, mikrodalga modunda piştirme normal olarak bir ocak ızgarasında hazırlanabilen tüm gıdalar için uygundur. Örneğin; tereyağı veya çikolata eritme (ipuçları, teknikler ve kolay yollar bölümüne bakın).

Piştirme sırasında kapatma

Piştirme sırasında gıdanın üzerinin kapatılması, buharlaşan su yükseleceğinden ve piştirme sürecini etkileyebileceğinden büyük önem taşımaktadır. Gıdalar farklı yollarla kapatılabilir: örn. seramik bir kapla, plastik bir kapakla veya mikrodalga için uygun streç bir filmle.

Bekleme süreleri

Piştirme işlemi tamamlandıktan sonra, ısıнын gıdanın içine girmesini sağlamak için bekleme süresi oldukça önemlidir.

Dondurulmuş sebzeler için Pişirme Kılavuzu

Kapaklı uygun bir borcam kullanın. Üzeri kapatılan gıdayı minimum süre boyunca pişirin - bkz. tablo. İstedığınız sonucu almak için pişirme işlemine devam edin.

Pişirme sırasında iki kez ve pişirme işlemi sona erdikten sonra bir kez karıştırın. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tuz, yeşillik veya tereyağı ekleyin. Bekleme süresi boyunca üzerini kapatın.

Gıda	Miktar	Güç	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Ispanak	150 g	600 W	5½-6½	2-3	15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Brokoli	300 g	600 W	10-11	2-3	15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Bezelye	300 g	600 W	8-9	2-3	15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Yeşil fasulye	300 g	600 W	10-11	2-3	15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Karışık sebzeler (Havuç/bezelye/mısır)	300 g	600 W	9-10	2-3	15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Karışık sebzeler (Çin usulü)	300 g	600 W	8½-9½	2-3	15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.

Pirinç ve makarna için Pişirme Kılavuzu

Pirinç :

Kapaklı, büyük bir borcam kullanın– pişirme sırasında pirincin büyüklüğü iki kat artar. Üzerini kapatarak pişirin. Pişirme süresi dolduktan sonra, bekleme süresini başlatmadan önce karıştırın ve tuz, yeşillik ve tereyağı ekleyin.

Açıklama: pirinç pişirme süresi dolduktan sonra tüm suyu emmemiş olabilir.

Makarna :

Geniş bir borcam kullanın. Kaynar su, bir tutam tuz ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerini kapatarak pişirin.

Pişirme sırasında ve pişirme işlemi sona erdikten sonra ara sıra karıştırın. Bekleme süresi boyunca üzerini kapatın ve sonra tamamen suyunu boşaltın.

Gıda	Miktar	Güç	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Beyaz pirinç (Yarı haşlanmış)	250 g	750 W	17-18	5	500 ml soğuk su ekleyin.
Esmer pirinç (Yarı haşlanmış)	250 g	750 W	22-23	5	500 ml soğuk su ekleyin.
Esmer pirinç	250 g	750 W	22-23	10	600 ml soğuk su ekleyin.
Karışık pirinç (Pirinç + Hint pirinci)	250 g	750 W	18-19	5	500 ml soğuk su ekleyin.
Karışık mısır (Pirinç + Hububat)	250 g	750 W	19-20	5	400 ml soğuk su ekleyin.
Makarna	250 g	750 W	11-12	5	1000 ml sıcak su ekleyin.

Taze sebzeler için Pişirme Kılavuzu

Kapaklı uygun bir borcam kullanın. Başka bir su miktarı belirtilmediği takdirde her 250 mg (2-3 yemek kaşığı) için 30-45 ml soğuk su ekleyin - bkz. tablo. Üzeri kapatılan gıdayı minimum süre boyunca pişirin - bkz. tablo. İstedığınız sonucu almak için pişirme işlemine devam edin. Pişirme sırasında bir kez ve pişirme işlemi sona erdikten sonra bir kez karıştırın. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tuz, yeşillik veya tereyağı ekleyin. 3 dakikalık bekleme süresi boyunca üzerini kapatın.

İpucu : Taze sebzeleri olabildiğince küçük parçalar halinde doğrayın. Sebzeler ne kadar küçük doğranırsa, o kadar hızlı pişer.

Tüm taze sebzeler tam mikrodalga gücü (750 W) kullanılarak pişirilmelidir.

Gıda	Miktar	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Brokoli	250 g 500 g	5-5½ 8½-9	3	Karnibaharı uygun boyutta hazırlayın. Saplarını orta tarafa getirin.
Brüksel lahanası	250 g	6½-7½	3	60-75 ml (5-6 yemek kaşığı) su ekleyin.
Havuç	250 g	5-6	3	Havuçları uygun boyutta doğrayın.
Karnibahar	250 g 500 g	5½-6 9½-10	3	Karnibaharı uygun boyutta hazırlayın. Büyük çiçekleri ikiye bölün. Saplarını orta tarafa getirin.
Kabak	250 g	4-4½	3	Kabakları parçalar halinde doğrayın. 30 ml (2 yemek kaşığı) soğuk su veya bir parça tereyağı ekleyin. Yumuşayınca kadar pişirin.
Patlıcan	250 g	4½-5	3	Patlıcanları küçük parçalar halinde doğrayın ve üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu serpiştirin.
Pırasa	250 g	5-5½	3	Pırasaları kalın parçalar halinde doğrayın.

Gıda	Miktar	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Mantar	125 g 250 g	1½-2 3½-4	3	Küçükse bütün olarak veya büyükse doğrayarak mantarları hazırlayın. Su eklemeyin. Limon suyuyla ıslatın. Tuz ve karabiber serpiştirin. Servisten önce suyunu boşaltın.
Soğan	250 g	5-6	3	Soğanları parçalar halinde doğrayın veya ve ikiye bölün. Yalnızca 15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Biber	250 g	4½-5	3	Biberleri küçük parçalar halinde doğrayın.
Patates	250 g 500 g	5-6 9-10	3	Soyulmuş patatesleri tartın ve ikiye veya dörde bölerek daha küçük parçalar haline getirin.
Kıvrık lahana	250 g	5-5½	3	Kıvrık lahanayı küçük küpler halinde doğrayın.

ISITMA

Mikrodalga fırınınız gıdayı geleneksel bir fırının ocak ızgarasındaki süreden daha az bir zamanda yeniden ısıtır. Kılavuz olarak aşağıdaki tabloda yer alan güç seviyelerini ve yeniden ısıtma sürelerini kullanın. Tabloda belirtilen süreler yaklaşık +18 ila +20 °C'lik oda sıcaklığındaki sıvıları veya +5 ila +7 °C sıcaklığındaki soğutulmuş gıdalara dikkate alınmalıdır.

Düzenleme ve kapatma

Etlerin eklem kısmı gibi çok büyük yiyecekleri ısıtmaktan kaçının – bu tür yiyecekler aşırı pişme eğilimindedir ve orta kısmı tam olarak ısınmadan kuruyabilir. Küçük parçaları ısıtmak daha başarılı bir sonuç verecektir.

Güç seviyeleri ve karıştırma

Bazı gıdalar 750 W güç kullanılarak yeniden ısıtılabilir, bazıları ise 600 W, 450 W ve hatta 300W kullanılarak yeniden ısıtılmalıdır.

Talimatlar için tabloları kontrol edin. Genel olarak, gıdalar hafifse ve çok miktarda veya çok hızlı ısınma eğilimindeyse (örneğin, börek), bu tür gıdaları düşük seviyede güç kullanarak ısıtmak daha iyidir. İyice karıştırın veya en iyi sonucu almak için yeniden ısıtma sırasında gıdayı çevirin. Mümkünse, servis yapmadan önce yeniden karıştırın.

Sıvıları ve bebek mamalarını ısıtırken ayrıca dikkat edin. Sıvıların kaynarken sıçramasını ve olası kaynamayı önlemek için, ısıtma işleminden önce, ısıtma işlemi sırasında ve sonrasında karıştırın. Bekleme süresi sırasında, mikrodalga fırında tutun. Sıvıların içine plastik bir kaşık veya cam bir çubuk koymanızı öneririz. Gıdaları aşırı ısıtmayın (ve kaynatmayın). Isıtma süresinin pişirme süresinden daha az olması ve gerekirse fazladan ısıtma süresi kullanılması önerilir.

Isıtma ve bekleme süreleri

Gıdayı ilk kez yeniden ısıtırken, ısıtma süresinin daha sonra referans olarak kullanmak üzere not edilmesi faydalı olacaktır.

Her zaman yeniden ısıtılan gıdanın iyice ısındığından emin olun.

Isıttıktan sonra, gıdanın kısa bir süre beklemesini -biraz soğumasını- sağlayın.

Isıtma işleminden sonra önerilen bekleme süresi, tabloda başka bir süre miktarı belirtilmediği takdirde 2-4 dakikadır.

Sıvıları ve bebek mamasını ısıtırken ayrıca dikkat edin. Ayrıca, güvenlik önlemlerinin yer aldığı bölüme bakın.

SIVILARIN ISITILMASI

Sıcaklığın dağılmasını sağlamak için fırını kapattıktan sonra, en az 20 saniye bekleme süresi ayırın. Gerekirse, ısıtma işlemi sırasında, ısıtma işleminden sonra ise DAİMA karıştırın. Sıvıların kaynarken püskürmesini ve haşlanma tehlikesini önlemek için, ısıtmadan önce, ısıtma sırasında ve ısıtmadan sonra içeceklerin içine kaşık veya cam bir çubuk koyarak karıştırmalısınız.

BEBEK MAMASININ ISITILMASI

BEBEK MAMASI: Derin seramik bir kabın içine boşaltın. Plastik bir kapakla kapatın. Isıttıktan sonra iyice karıştırın! Servis etmeden önce 2-3 dakika beklemeye bırakın. Tekrar karıştırın ve sıcaklığı kontrol edin. Önerilen servis sıcaklığı: 30-40 °C arası.

BEBEK SÜTÜ: Sterilize edilmiş cam şişenin içine sütü boşaltın. Üzerini kapatmadan ısıtın. Çok fazla ısındığında patlayabileceğinden, biberonu üzerinde emzik varken kesinlikle ısıtmayın. Bekletme zamanından önce ve servisten önce iyice çalkalayın! Bebek sütünün veya mamasının sıcaklığını bebeğe yedirmeden önce mutlaka kontrol edin. Önerilen servis sıcaklığı: ca. 37 °C.

AÇIKLAMA:

Yanmaları önlemek açısından bebek mamalarının servisten önce özellikle dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.

Isıtma kılavuz talimatları olarak sonraki tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.

Sıvıları ve yiyeceği ısıtma

Isıtma kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.

Gıda	Miktar	Güç	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
İçecekler (kahve, çay ve su)	150 ml (1 fincan) 250 ml (1 bardak)	750 W	1½-2 2-2½	1-2	Fincanlara doldurun ve üzerini kapatmadan ısıtın: Fincanı/bardığı döner tablanın ortasına koyun. Bekleme süresi sırasında mikrodalga fırında tutun ve iyece karıştırın.
Çorba (soğutulmuş)	250 g 450 g	750 W	3-3½ 4-4½	2-3	Derin seramik bir kabın içine doldurun. Plastik bir kapakla kapatın. Isıttıktan sonra iyece karıştırın. Servisten önce tekrar karıştırın.
Güveç (soğutulmuş)	350 g	600 W	5-6	2-3	Güveci derin seramik bir kabın içine koyun. Plastik bir kapakla kapatın. Isıtma sırasında ara sıra karıştırın ve bekleme ile servisten önce tekrar karıştırın.
Soslu makarna (soğutulmuş)	350 g	600 W	4-5	3	Makarnayı (örn; spagetti veya erişte) düz bir seramik tabağa koyun. Mikrodalga streç filmle sarın. Servisten önce karıştırın.

Gıda	Miktar	Güç	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Soslu mantı (soğutulmuş)	350 g	600 W	4½-5½	3	Mantıyı (veya ravioli, tortelini) derin seramik bir tabağa koyun. Plastik bir kapakla kapatın. Isıtma sırasında ara sıra karıştırın ve bekleme ile servisten önce tekrar karıştırın.
Sarılmış yemek (soğutulmuş)	300 g 400 g	600 W	5-6 6-7	3	2-3 soğutulmuş bileşenli yemeği seramik bir kaba koyun. Mikrodalga streç filmle sarın.
Dondurulmuş hazır yemek	300 g 400 g	600 W	11½-12½ 13-14	4	Dondurulmuş hazır yemek (-18 °C) bulunduran mikrodalgaya dayanıklı kabı döner tablaya koyun. Filmini çıkarın veya mikrodalga streç filmle sarın. Isıtmadan sonra 4 dakika bekletin.

Isıtma kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.

Gıda	Miktar	Güç	Süre	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Bebek maması (Sebzeler + et)	190 g	600 W	30 san.	2-3	Derin seramik bir kabin içine boşaltın. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirme süresinden sonra karıştırın. 2-3 dakika bekleyin. Servisten önce, iyice karıştırın ve sıcaklığı dikkatlice kontrol edin.
Bebek lapası (Hububat + süt + meyve)	190 g	600 W	20 san.	2-3	Derin seramik bir kabin içine boşaltın. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirme süresinden sonra karıştırın. 2-3 dakika bekleyin. Servisten önce, iyice karıştırın ve sıcaklığı dikkatlice kontrol edin.
Bebek sütü	100 ml 200 ml	300 W	30-40 san. 1 dak. ile 1 dak. 10 san.	2-3	İyice karıştırın veya çalkalayın ve sterilize edilmiş bir cam şişeye doldurun. Döner tablanın ortasına koyun. Üzerini kapatmadan pişirin. İyice çalkalayın ve en az 3 dakika bekletin. Servisten önce, iyice çalkalayın ve sıcaklığı dikkatlice kontrol edin.

Mikrodalga fırınlar dondurulmuş gıdanın buzunu çözmek için en iyi yoldur. Mikrodalga fırınlar dondurulmuş gıdanın buzunu kısa bir süre içinde çözer. Bu hiç beklenmedik bir anda misafirler geldiğinde oldukça işe yarar.

Dondurulmuş gıdayı kapaksız bir kaba koyun. Yana doğru çevirin, sıvıyı boşaltın ve olabildiğinde hızlı bir şekilde varsa iç organları alın.

Dondurulmuş gıdanın daha küçük veya ince parçaları daha önce ısınmaya başlıyorsa, buz çözme sırasında bu kısımlar küçük alüminyum folyoya sarılarak korunabilir.

Buzlarınin tamamen çözünmesini sağlamak için, balığı, eti ve tavuk etini beklemeye bırakın. Buzun tamamen çözünmesi için gereken bekleme süresi buzı çözülecek miktara bağlı olarak farklılık gösterir. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

Yassı gıdaların buzu kalın gıdalara göre daha iyi çözülür ve az miktarda gıda, çok miktarda gıdaya göre daha az zaman gerektirir. Gıdayı dondururken ve gıdanın buzunu çözerken bu ipucunu hatırlayın.

Sıcaklığı -18 ila -20 °C civarında olan dondurulmuş gıdaların buzunu çözerken, aşağıdaki tabloyu bir kılavuz olarak kullanın.

Tüm dondurulmuş gıdaların buzu buz çözme güç seviyesi (180 W) kullanılarak çözülmelidir.

Gıda	Miktar	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Et				
Kıyma	500 g	10-12	5-20	Eti düz seramik табаға koyun. İnce kısımları alüminyum folyo ile sarın. Buz çözme süresinin yansına gelindiğinde eti çevirin.
Domuz biftek	250 g	7-8		
Kümes Hayvanı Etleri				
Tavuk eti parçaları	500 g (2 parça)	12-14	15-40	İlk olarak, tüm tavuk göğsü altta olacak şekilde ve tavuk eti derisi altta kalacak şekilde tavuğu düz bir seramik табаға yerleştirin. Tavuğun kanadı ve boynu gibi daha ince parçaları alüminyum folyoya sarın. Buz çözme süresinin yansına gelindiğinde eti çevirin!
Bütün tavuk	1000 g	25-28		
Balık				
Balık filetosu	250 g (2 parça) 400 g (4 parça)	6-7 11-13	5-20	Dondurulmuş balığı seramik табаğın ortasına koyun. İnce parçaları kalın parçaların altında olacak şekilde yerleştirin. Dar uçlarını alüminyum folyo ile sarın. Buz çözme süresinin yansına gelindiğinde eti çevirin!
Meyveler				
Kabuksuz Etili Meyve	250 g	6-7	5-10	Meyveleri düz, yuvarlak cam bir табаға (geniş çaplı) dağıtın.
Ekmek				
Sandviç ekmekleri (her biri 50 g)	2 parça 4 parça	1½-2 3-4	5-10	Sandviç ekmeklerini bir halka meydana getirecek şekilde veya ekmekleri yatay olarak üzerinde mutfak kağıdı bulunan döner tablaya yerleştirin. Buz çözme süresinin yansına gelindiğinde eti çevirin!
Tost/Sandviç	250 g	4-5		
Alman ekmeği (buğday + çavdar unu)	500 g	8-10		

IZGARA

Izgara ısıtma elemanları oluğun zemininde yer alır. Bunlar kapak kapalıyken ve döner tabla dönüyorken çalışır. Döner tablanın dönmesi gıdanın daha eşit derecede kızarmasını sağlar. Izgarayı önceden 2-3 dakika ısıtmak gıdanın daha hızlı kızarmasını sağlar.

Izgara için pişirme malzemeleri:

Yanmaya dayanıklı olmalı ve metal içerebilir. Hiçbir plastik pişirme malzemesi kullanmayın çünkü eriyebilir.

Izgara için uygun gıda:

Pirzola, sosis, biftek, hamburger, domuz jambonu ve domuz pastırması, ince balık parçaları, sandviç ve her çeşit malzemeyle tostlar.

Önemli açıklama:

Yalnızca ızgara modu her kullanıldığında, ızgara ısıtma elemanının zemin altında yatay pozisyonda olduğundan ve arka duvarda dikey pozisyonda olmadığından emin olun. Başka bir şekilde talimat verilmediği sürece yemeğin üst rafa konması gerektiğini lütfen unutmayın.

MİKRODALGA + IZGARA

Bu pişirme modu, ızgaradan gelen ısıma ısısı ile mikrodalga pişirme hızını birleştirir. Yalnızca kapak kapalıyken ve döner tabla dönüyorken çalışır. Döner tablanın dönmemesinden dolayı gıda eşit bir şekilde kızarır.

Bu modelle birlikte üç birleşik mod kullanılabilir:

600 W + Izgara, 450 W + Izgara ve 300 W + Izgara.

Mikrodalga + ızgara ile pişirme için pişirme malzemeleri

Lütfen içinden mikrodalga geçebileceği pişirme malzemeleri kullanın. Pişirme malzemeleri yanmaya dayanıklı olmalıdır. Birleşik modda metal pişirme malzemeleri kullanmayın. Hiçbir plastik pişirme malzemesi kullanmayın çünkü eriyebilir.

Mikrodalga + ızgara ile pişirme için uygun yiyecekler:

Birleşik modda pişirme için uygun gıdalar, ısıtılması ve kızartılması gereken her çeşit pişmiş gıdanın (örn; pişmiş makarna) yanı sıra gıdanın üst kısmını kızartmak üzere kısa bir pişirme süresi gerektiren gıdaları kapsar. Ayrıca bu mod, üzerinde kızarmış ve gevrek bir üstü olması istenen kalın yemek dilimleri için de kullanılabilir (örn; tavuk parçaları, pişirmenin ortasında çevirerek). Lütfen daha fazla ayrıntı için ızgara tablosuna bakın.

Önemli açıklama:

Birleşik mod (mikrodalga + ızgara) her kullanıldığında, ızgara ısıtma elemanının zemin altında yatay pozisyonda olduğundan ve arka duvarda dikey pozisyonda olmadığından emin olun. Başka bir şekilde talimat verilmediği sürece, yemeğin üst rafa konulması gerektiğini lütfen unutmayın. Aksi halde doğrudan döner tablaya konulması gerekir. Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan talimatlara bakın.

Her iki tarafı da kızarmış olacaksa, gıda çevrilmelidir.

Izgara kılavuzu

Gıdaların ızgarada pişirilmesinden önce ızgara işlevi ile ısıtıcıyı 2-3 dakika önceden ısıtın. Izgara kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın. Fırından gıda çıkarırken eldiven kullanın.

Taze gıda	Miktar	Ön ısıtma süresi (dak)	Pişirme modu	1. taraf süresi (dak.)	2. taraf süresi (dak.)
Tost dilimleri	4 parça (4 x 25 g)	3	Yalnızca ızgara	6-7	5-6
Talimatlar					
Tost dilimlerini raf üzerine yan yana koyun.					
Sandviç ekmekleri (önceden pişmiş)	2-4 parça	3	Yalnızca ızgara	3-4	2-3
Talimatlar					
Sandviç ekmeklerini önce alt tarafı yukarıda olacak şekilde halka halinde doğrudan rafa koyun.					
Izgara domates	250 g (2 parça)	3	300 W + Izgara	5½-6½	-
Talimatlar					
Domatesleri ikiye bölün. Üzerine tuz, biber ve biraz peynir dökün. Düz bir borcam kaba halka halinde dizin. Kabı rafa koyun.					
Tost hawaii	2 parça (300 g)	3	300 W + Izgara	7-9	-
Talimat					
Öncelikle ekmek dilimlerini tost yapın. Malzemeli (jambon, ananas, peynir dilimleri) tostı raf üzerine yan yana koyun. Pişirmeden sonra 2-3 dakika bekleyin.					
Tavuk kanat (soğutulmuş)	400-500 g (6 parça)	3	300 W + Izgara	12-14	11-13
Talimat					
Kanat veya but gibi tavuk eti parçalarını yağlayın ve baharatlayın. Bunları kemikler ortada olacak şekilde halka halinde rafa koyun. Izgaradan sonra 2-3 dakika bekleyin.					

Taze gıda	Miktar	Ön ısıtma süresi (dak)	Pişirme modu	1. taraf süresi (dak.)	2. taraf süresi (dak.)
Fırında patates	500 g	3	450 W + Izgara	10-12	-
	Talimat				
	Patatesleri ikiye bölün ve kesik tarafı ızgaraya bakacak şekilde halka halinde rafa koyun. Kesik tarafına zeytin yağı ve baharat sürün. Izgardan sonra 3 dakika bekletin.				
Dondurulmuş makarna	400 g	-	600 W + Izgara	16-18	-
	Talimat				
	Dondurulmuş makarnayı (-18°C), (örn; lazanya, tortelini veya caneloni) uygun boyutlu bir borcam kaba koyun ve rafi ayarlayın.				
Dondurulmuş balık güveç	400 g	-	450 W + Izgara	20-22	-
	Talimat				
	Dondurulmuş balık güveci (-18°C) uygun boyutlu bir borcam kaba koyun ve rafi ayarlayın.				
Dondurulmuş mini pizza	250 g (8 parça)	-	300 W + Izgara	10-12	-
	Talimat				
	Dondurulmuş mini pizzaları (-18°C) veya mini çörekleri halka şeklinde rafa koyun.				
Dondurulmuş streusel kek	200-250 g (1-2 parça)	-	300 W + Izgara	4-6	-
	Talimat				
	Dondurulmuş kek parçalarını (-18°C) raf üzerine yan yana koyun. Buz çözme işleminden sonra 5 dakika bekletin.				

ÖZEL İPUÇLARI

TEREYAĞININ ERİTİLMESİ

Küçük, derin bir cam kaba 50 g tereyağı koyun. Plastik bir kapakla kapatın. Tereyağı eriyinceye kadar, 750 W'lık güç kullanarak 30-40 saniye boyunca ısıtın.

ÇİKOLATANIN ERİTİLMESİ

Küçük, derin bir cam kaba 100 g çikolata koyun. Çikolata eriyinceye kadar, 450 W'lık güç kullanarak 3-5 dakika boyunca ısıtın. Eritme işlemi sırasında bir ya da iki kez karıştırın. Fırından bir şey çıkarırken eldiven kullanın!

ŞEKERLENMİŞ BALIN ERİTİLMESİ

Küçük, derin bir cam kaba 20 g şekerlenmiş bal koyun. Bal eriyinceye kadar, 300 W'lık güç kullanarak 20-30 saniye boyunca ısıtın.

JELATİNİN ERİTİLMESİ

Kuru jelatin kağıtlarını (10 g) 5 dakika boyunca soğuk suda bekletin. Boşaltılmış jelatini küçük bir borcama koyun. 300 W güç kullanarak 1 dakika boyunca ısıtın. Erittikten sonra karıştırın.

JÖLE/ŞEKERLİ KREMANIN (KEK VE ÇÖREKLER İÇİN) PIŞİRİLMESİ

Hazır jöleyi (yaklaşık 14 g) 40 g şeker ve 250 ml soğuk suyla karıştırın. Borcam bir kaptan, jöle şeffaf hale gelinceye kadar üzerini kapatmadan 750 W'lık güç kullanarak 3½ ila 4½ dakika boyunca pişirin. Pişirme sırasında iki kez karıştırın.

REÇELİN PIŞİRİLMESİ

600 g meyveyi (örneğin karışık çilek) uygun boyutta bir kapaklı bir büyük borcama koyun. 300 g koruyucu şeker ekleyin ve iyice karıştırın. 750 W'lık güç kullanarak 10-12 dakika boyunca üzeri kapalı olarak pişirin. Pişirme sırasında bir kaç kez karıştırın. Doğrudan geçme kapaklı küçük cam kavanozlara boşaltın. Kapaklarını çıkarmadan 5 dakika boyunca bekletin.

PUDİNGİN PIŞİRİLMESİ

Üreticinin talimatlarını izleyerek puding tozunu şekerle ve sütle (500 ml) karıştırın ve homojen bir karışım haline getirin. Kapaklı uygun boyutta bir borcam kullanın. 750 W'lık güç kullanarak 6½ ila 7½ dakika boyunca üzeri kapalı olarak pişirin. Pişirme sırasında bir kaç kez iyice karıştırın.

BADEM PARÇACIKLARININ ESERLEŞTİRİLMESİ

30 g parçalanmış bademleri orta boyutta bir seramik kaba düzgün bir şekilde dağıtın. 600 W'lık güç kullanılarak 3½ ila 4½ dakika boyunca yapılan esmerleştirme sırasında birkaç kez karıştırın. 2-3 dakika fırında beklemeye bırakın. Fırından bir şey çıkarırken eldiven kullanın!

ŞÜPHELİ BİR DURUM OLDUĞUNDA VEYA SORUN YAŞADIĞINIZDA NE YAPMALI

Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri deneyin.

Bu normaldir.

- Fırının içerisinde yoğunlaşma.
- Kapak ve dış muhafaza etrafında hava akımı.
- Kapak ve dış muhafaza etrafında ısı yansıması.
- Kapak veya havalandırma deliklerinin etrafından buhar çıkışı.

Başlat (↺) düğmesine bastığınızda fırın çalışmıyor

- Kapak tamamen kapalı mı?

Gıdanın hepsi pişirilmiyor.

- Zamanlayıcıyı doğru bir şekilde ayarladınız mı ve/veya **Başlat** (↺) düğmesi basılı mı?
- Kapak kapalı mı?
- Aşırı yük binmiş bir elektrik devresi ve bunun sebep olduğu bir sigorta atması veya devre kesici tetiklenmesi söz konusu mu?

Gıda ya çok pişmiş ya az pişmiş oluyor.

- Gıdanın türüne göre uygun pişirme süresi ayarlı mı?
- Uygun güç düzeyi seçili mi?

Ampul çalışmıyor.

- Güvenlik için, kullanıcı ampülü kendi kendine değiştirmemelidir. Ampülü değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin gönderilmesi için bir lütfen en yakın yetkili Samsung müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.

Fırın içinde kıvılcımlanma veya kırılım oluyor (ark).

- Metal süslemeleri olan bir kap mı kullandınız?
- Fırının içinde çatal veya başka bir metal gereç bıraktınız mı?
- Alüminyum folyo iç duvarlara çok mu yakın?

İlk çalıştırmada duman ve kötü koku.

- Bu yeni bileşenin ısınmasından kaynaklanan geçici bir durumdur. Duman ve koku, ilk 10 dakikalık çalışmadan sonra tamamen yok olacaktır. Kokuyu daha çabuk gidermek için lütfen mikrodalga fırını ısıtma kabine limon veya limon suyu koyarak çalıştırın.

Fırın radyo ve televizyonlarla etkileşime neden oluyor.

- Fırın çalışırken televizyonlarda veya radyolarda hafif parazit gözlenebilir. Bu normaldir. Bu sorunu çözmek için fırını televizyonlardan, radyolardan veya antenlerden uzak bir yere kurun.
- Fırının mikroişlemcisi girişim algılasa, görüntü sıfırlanabilir. Bu sorunu çözmek için, güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın. Zamanı sıfırlayın.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmazsa, en yakınınızdaki SAMSUNG müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin. Merkezi aradığınızda lütfen aşağıdaki bilgileri verin;

- Model ve seri numarası; normalde bunlar fırının arkasında yazılıdır
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun net bir tanımı

Daha sonra yerel bayinizi veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezini arayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Model	GE731K
Güç kaynağı	230 V ~ 50 Hz
Güç tüketimi	
Mikrodalga	1150 W
Izgara	1100 W
Birleşik mod	2250 W
Çıkış gücü	100 W / 750 W (IEC-705)
Çalışma frekansı	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Soğutma yöntemi	Soğutma fan motoru
Boyutlar(G x Y x D)	
Dış	489 x 275 x 338 mm
Fırın boşluğu	330 x 211 x 309 mm
Hacim	20 litre
Ağırlık	
Net	Yaklaşık 12,5 kg

Kullanım ömrü 10 yıldır

SAMSUNG

Üretici: SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuah 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 03-31761068(12 Lines) Fax: 03-31763461



LVD:

NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

EMC:

NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

SORULAR VE YORUMLAR

ÜLKE	AŞAĞIDAKİ TELEFON NUMARALARIMIZI ARAYIN	VEYA WEB SAYFAMIZI ZİYARET EDİN
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English)
BAHRAIN	800-4726	www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
SAUDI ARABIA	800-21230	www.samsung.com/sa
EGYPT	0800-726786	
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk
TUNISIA	800-100-12	www.samsung.com/tun
JORDAN	800-22273	www.samsung.com/Levant(English)
Syria	065777444	
IRAN	1825273	
MOROCCO	021-8535	www.samsung.com
TURKEY	080 100 2255	
NIGERIA	444 77 11	
GHANA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/
Cote D'Ivoire	0800-10077	
SENEGAL	0302-200077	www.samsung.com/africa_fr/
CAMEROON	800-0077	
KENYA	7095- 0077	
UGANDA	0800 145 545	
TANZANIA	0800 300 300	
RWANDA	0685 88 99 00	
BURUNDI	9999	
DRC	200	
RUANDA	499999	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	1869	
BOTSWANA	0860-SAMSUNG(726-7864)	
NAMIBIA	8007260000	
ZAMBIA	08 197 267 864	
MOZAMBIQUE	0211 380370	
	847267864 / 827267864	

Kod No.: DE68-04050K-02

This EEE is compliant with RoHS

GE731K

Microwave Oven

Owner's Instructions & Cooking Guide

Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.

**Planet
First** **100 %
Recycled Paper**

This manual is made with 100 % recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register
















SAMSUNG

USING THIS INSTRUCTION BOOKLET

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner's Instructions contain valuable information on cooking with your microwave oven:

- Safety precautions
- Suitable accessories and cookware
- Useful cooking tips
- Cooking tips

LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS

	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
WARNING	
	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.
CAUTION	
	Warning; Fire hazard
	Warning; Electricity
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Call the service center for help.
	Important
	Warning; Hot surface
	Warning; Explosive material
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Note





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.

Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.

WARNING (Microwave function only)

-  **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
-  **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
-  **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
-  This appliance is intended to be used in household only.

★ **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

★ **WARNING:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

★ Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

★ When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignitions.

★ The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.








☞ If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.






★ **WARNING:** Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

★ **WARNING:** The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.



☐ Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

★ The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

-  Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
-  The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.
-  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
-  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-  **WARNING:** Liquids or other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode;
-  The appliance should not be cleaned with a water jet.

-  This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.
-  Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.
-  If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
-  The microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
-  The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet.

WARNING (Oven function only) - Optional

-  **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
-  During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

- ❑ **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- ❑ A steam cleaner is not to be used.
- ❑ **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- ★ **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- ★ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- ❑ Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- ❑ The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- ❑ The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
- ❑ Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- ❑ Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.


This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN

Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface should be strong enough to safely bear the weight of the oven.

1. When you install your oven, make sure there is adequate ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.



2. Remove all packing materials inside the oven.

3. Install the roller ring and turntable.

Check that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)

4. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.

- ☐ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

For your personal safety, plug the cable into a proper AC earthed socket.

- ☐ Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional

oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN

The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)

- ☐ **ALWAYS** ensure that the door seals are clean and the door closes properly.

- ☐ Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.

2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces of oven with a soapy cloth. Rinse and dry.


3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice in the oven and heat for ten minutes at maximum power.

4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.


 **DO NOT** spill water in the vents.

NEVER use any abrasive products or chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:

- Accumulate
- Prevent the door from closing correctly

 **Clean** the microwave oven cavity right after each use with a mild detergent solution, but let the microwave oven cool down before cleaning in order to avoid injury.

When cleaning the upper part inside the cavity, it will be convenient to turn heater downward by 45 ° and clean it.



(Swing heater model only)


STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN

A few simple precautions should be taken when storing or having your microwave oven serviced.


The oven must not be used if the door or door seals are damaged:

- Broken hinge
- Deteriorated seals
- Distorted or bent oven casing


Only a qualified microwave service technician should perform repair













 **NEVER** remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and needs servicing or you are in doubt about its condition:




- Unplug it from the wall socket
- Contact the nearest after-sales service centre









 If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely affect the working parts in the oven.










- ✎ This microwave oven is not intended for commercial use.
- ✎ The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified engineer to replace the bulb.

! WARNING					
	Only qualified staff should be allowed to modify or repair the appliance.	✓	✓	✓	✓
	Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.	✓	✓	✓	✓
	For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.	✓	✓	✓	✓
	Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un level ground.	✓	✓	✓	✓
	This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.	✓	✓	✓	✓
	Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.	✓	✓	✓	✓
	Do not pull or excessively bend or place heavy objection the power cord.	✓	✓	✓	✓
	In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.	✓	✓	✓	✓
	Do not touch the power plug with wet hands.	✓	✓	✓	✓

	Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.	✓	✓	✓	✓
	Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
	Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.	✓	✓	✓	✓
	Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object.	✓	✓		
	Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance.	✓	✓	✓	✓
	Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications.	✓	✓		✓
	Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an extension cord or an electric transformer.	✓	✓	✓	
	Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or behind the oven.	✓	✓	✓	
	Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
	Do not pour or directly spray water onto the oven.	✓	✓		
	Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.	✓	✓	✓	
	Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.	✓	✓		

	Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.	✓		✓	✓
	Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.	✓	✓	✓	✓
	WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions: <ul style="list-style-type: none"> Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes. Cover with a clean, dry dressing. Do not apply any creams, oils or lotions. 	✓	✓	✓	✓

 CAUTION					
	Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist ties from paper or plastic bags. Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.	✓		✓	✓
	Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.	✓		✓	✓
	Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.	✓		✓	✓

	Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away from heat.	✓	✓		
	Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts in shells, tomatoes etc.			✓	✓
	Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently.	✓		✓	
	Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.			✓	
	Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.			✓	
	Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.			✓	
	Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started accidentally.	✓			✓
	Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your microwave oven.)	✓		✓	
	Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.	✓	✓	✓	

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY. (MICROWAVE FUNCTION ONLY)

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- (a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
- (b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
- (c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
 - (1) door (bent)
 - (2) door hinges (broken or loose)
 - (3) door seals and sealing surfaces
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.

Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers include:

- (a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control Panel.
 - (b) A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
- This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


CONTENTS

Quick look-up guide	11
Accessories	12
Oven	13
Control panel	13
Setting the time	14
How a microwave oven works	14
Checking that your oven is operating correctly	15
Setting the energy save mode	15
Cooking/Reheating	15
Power levels	16
Stopping the cooking	16
Adjusting the cooking time	16
Using the instant reheat/cook feature	17
Instant reheat/cook settings	17
Using the auto rapid defrost feature	18
Auto rapid defrost settings	18
Grilling	19
Combining microwaves and the grill	19
Multistage cooking	20
Choosing the accessories	20
Switching the beeper off	21
Safety-locking your microwave oven	21
Cookware guide	21
Cooking guide	22
What to do if you are in doubt or have a problem	31
Technical specifications	32


QUICK LOOK-UP GUIDE

If you want to cook some food.

1. Place the food in the oven.
Select the power level by pressing the **Power Level** button once or more times.




2. Select the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** or **10 s** button as required.




3. Press the **Start** (▶) button.

Result : Cooking starts.
The oven beeps four times when cooking is over.




If you want to defrost some food.


1. Place the frozen food in the oven.
Press the **Rapid** (❄️) button once or more times according to the type of food to be defrosted.



2. Select the weight by pressing the **kg** and **100 g** buttons as required.




3. Press the **Start** (▶) button.



If you want to add an extra minute.

Leave the food in the oven.
Press **+30s** once or more times for each extra 30 seconds that you wish to add.




If you want to grill some food.

1. Preheat the grill to the required temperature, by pressing the **Grill** (U) button, time setting (**10 min**, **1 min** and **10 s**) and **Start** (◇) button.



2. Place the food on the rack in the oven. Press the **Grill** (U) button. Select the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** buttons.



3. Press the **Start** (◇) button.



Start

ACCESSORIES

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.


1. **Roller ring**, to be placed in the centre of the oven.

Purpose : The roller ring supports the turntable.




2. **Turntable**, to be placed on the roller ring with the centre fitting to the coupler.


Purpose : The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.




3. **Grill rack**, to be placed on the turntable.

Purpose : The metal rack can be used in grill and combination cooking.




-  **DO NOT** operate the microwave oven without the roller ring and turntable.

OVEN



- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. DOOR | 7. TURNTABLE |
| 2. VENTILATION HOLES | 8. COUPLER |
| 3. GRILL | 9. ROLLER RING |
| 4. LIGHT | 10. SAFETY INTERLOCK HOLES |
| 5. DISPLAY | 11. OPEN DOOR PUSH BUTTON |
| 6. DOOR LATCHES | 12. CONTROL PANEL |

CONTROL PANEL




- | | |
|---|--------------------------|
| 1. DISPLAY | 7. STOP/CANCEL BUTTON |
| 2. AUTO RAPID DEFROST
FEATURE SELECTION | 8. WEIGHT SELECTION |
| 3. INSTANT REHEAT/COOK
FEATURE SELECTION | 9. COMBI MODE BUTTON |
| 4. GRILL MODE BUTTON | 10. CLOCK SETTING BUTTON |
| 5. MICROWAVE MODE BUTTON | 11. +30s BUTTON |
| 6. TIME SETTING BUTTON | 12. START BUTTON |
| | 13. ENERGY SAVE BUTTON |

SETTING THE TIME

Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, “88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display. Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour or 12-hour notation. You must set the clock:

- When you first install your microwave oven
- After a power failure

 Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.

Auto energy saving function

If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be displayed after 25 minutes.


Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.

1. To display the time in the...


24-hour notation

12-hour notation

Press the **Clock** button once or twice.




2. Set the hour with the h button and the minutes with the min button.



3. When the right time is displayed, press the **Clock** button again to start the clock.

Result : The time is displayed whenever you are not using the microwave oven.



HOW A MICROWAVE OVEN WORKS

Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.

You can use your microwave oven to:

- Defrost
- Instant Reheat/Cook
- Cook


Cooking Principle.

1. The microwaves generated by the magnetron are distributed uniformly as the food rotates on the turntable. The food is thus cooked evenly.


2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated within the food.

3. Cooking times vary according to the recipient used and the properties of the food:

- Quantity and density
- Water content
- Initial temperature (refrigerated or not)

 As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be respected to ensure:

- Even cooking of the food right to the centre
- The same temperature throughout the food




CHECKING THAT YOUR OVEN IS OPERATING CORRECTLY

The following simple procedure enables you to check that your oven is working correctly at all times. Open the oven door by pushing the large button in the bottom right-hand corner of the control panel.


First, place a bowl of water on the turntable. Then, close the door.


1. Press the **Power Level** button and set the time to 4-5 minutes by pressing the **1 min** button the appropriate number of times.



2. Press the **Start** (⏮) button.

Result : The oven heats the water for 4 to 5 minutes. The water should then be boiling.




-  The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be in position in the oven. If a power level other than the maximum is used, the water takes longer to boil.

SETTING THE ENERGY SAVE MODE

The oven has an Energy save mode. This facility saves electricity when the oven is not in use.

- Press the Energy save button.
- To remove Energy save mode, open the door and then display shows current time. The oven is ready for use.




COOKING/REHEATING


The following procedure explains how to cook or reheat food. ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended. First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.

1. Press the **Power Level** button.

Result : The 750 W (maximum cooking power) indications are displayed:
Select the appropriate power level by pressing the **Power Level** button again until the corresponding wattage is displayed. Refer to the power level table on the next page.




2. Set the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** button.



3. Press the **Start** (⏮) button.

Result : The oven light comes on and the turntable starts rotating.

- 1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- 3) The current time is displayed again.



-  **Never** switch the microwave oven on when it is empty.

POWER LEVELS

You can choose among the power levels below.

Power Level	Output	
	MWO	GRILL
HIGH	750 W	-
MEDIUM HIGH	600 W	-
MEDIUM	450 W	-
MEDIUM LOW	300 W	-
DEFROST (❄️)	180 W	-
LOW/KEEP WARM	100 W	-
GRILL	-	1100 W
COMBI I (🔥🍲)	600 W	1100 W
COMBI II (🔥🍲)	450 W	1100 W
COMBI III (🔥🍲)	300 W	1100 W

📝 If you select higher power level, the cooking time must be decreased.


📝 If you select lower power level, the cooking time must be increased.

STOPPING THE COOKING

You can stop cooking at any time to check the food.


1. To stop temporarily;
Open the door.

Result : Cooking stops. To resume cooking, close the door and press **Start** (▶️) again.



2. To stop completely;
Press the **Stop** (⏏️) button.

Result : The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the **Stop** (⏏️) button again.




- 📝 You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing **Stop** (⏏️) button.


ADJUSTING THE COOKING TIME

You can increase the cooking time by pressing the +30 s button once for each 30 seconds to be added.

1. Press the **+30 s** button once for each 30 seconds to be added.



2. Press the **Start** (▶️) button.



USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE

With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically. You can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant Reheat button the required number of times.


First, place the food in the centre of the turntable and close the door.


Press the **Instant Reheat/Cook** button which you want the required number of times.

Result : Press **Start** (↻) button to start cooking. When it has finished:

- 1) The oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times. (once every minute)
- 3) The current time is displayed again.


Example: Press the **Drinks** button once times to reheat one cups of coffee. Refer to the table on the next page for further details.






 Use only recipients that are microwave-safe.



INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS


The following table presents 6 Auto Reheat/Cook Programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

Food/Button	Serving size	Standing time	Recommendations
Ready Meals (chilled) 	300-350 g 400-450 g	3 min.	Put on a ceramic plate and cover with microwave cling film. This programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or pasta).

Food/Button	Serving size	Standing time	Recommendations
Drinks (Coffee, milk, tea, water with room temperature) 	150 ml (1 cup) 250 ml (1 mug)	1-2 min.	Pour in to a ceramic cup and reheat uncovered. Place cup (150 ml) or mug (250 ml) in the centre of turntable. Stir carefully before and after standing time.
Frozen Ready Meals (frozen) 	300-350 g 400-450 g	4 min.	Take frozen ready meal and check if dish is suitable for microwave. Pierce film of ready meal. Put the frozen ready meal in the centre. This programme is suitable for frozen ready meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or pasta).
Frozen Fish Gratin (frozen) 	200 g 400 g	2-3 min.	Put the frozen fish gratin into a suitable sized glass pyrex dish. Put the dish on the rack. This programme is suitable for frozen ready products consisting of fish fillets topped with vegetables and sauce.
Frozen Mini Quich/Pizza (frozen) 	150 g (4-6 pcs) 250 g (7-9 pcs)	-	Put the frozen mini-quiches or mini-pizzas evenly on the rack.
Frozen Pasta Gratin (frozen) 	200 g 400 g	2-3 min.	Put the frozen pasta gratin into a suitable sized glass pyrex dish. Put the dish on the rack. This programme is suitable for frozen pasta gratin such as lasagne, cannelloni or macaroni.


USING THE AUTO RAPID DEFROST FEATURE

The Auto Rapid Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish. The defrost time and power level are set automatically. You simply select the programme and the weight.


 Use only dishes that are microwave-safe.

First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.

1. Select the type of food that you are cooking by pressing the **Rapid Defrost** (❄️) button one or more times. (Refer to the table on the opposite page for further details)




2. Select the food weight by pressing the **kg** and **100 g** button.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.




3. Press the **Start** (▶) button.

Result :

- Defrosting begins.
- The oven beeps halfway through defrosting to remind you to turn the food over.
- Press **Start** (▶) button again to finish defrosting.








 You can also defrost food manually. To do so, select the microwave cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the section entitled "Cooking/Reheating" on page 15 for further details.

AUTO RAPID DEFROST SETTINGS

The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat, poultry, fish and fruit/Berry on a ceramic plate.


Code	Food	Portion	Standing time	Recommendations
1	Meat 	200-1500 g	20-90 min.	Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over, when the oven beeps. This programme is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat.
2	Poultry 	200-1500 g	20-90 min.	Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the poultry over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole chicken as well as for chicken portions.
3	Fish 	200-1500 g	20-80 min.	Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole fishes as well as for fish fillets.
4	Fruit/Berry 	100-600 g	5-20 min.	Spread fruits evenly into a flat glass dish. This programme is suitable for all kind of fruits.

 Select the Manual Defrosting function with a power level of 180 W if you want to defrost food manually. For further details on manual defrosting and defrosting time, refer to the page 27.


GRILLING

The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves. To this aim, a grill rack is supplied with your microwave oven.


1. Preheat the grill to the required temperature, by pressing the **Grill**, time setting (**10 min**, **1 min** and **10 s**) and **Start** button.



2. Open the door and place the food on the rack.



3. Place the food on the rack in the oven. Press the **Grill** button. Select the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** buttons. (The maximum grilling time is 60 minutes.)




4. Press the **Start** (◊) button.

Result : The oven light comes on and the turntable starts rotating.

- 1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- 3) The current time is displayed again.

Do not worry if the heater turns off and on while grilling. This system is designed to prevent overheating of the oven.

Always use oven gloves when touching the dishes in the oven, as they will be very hot.




COMBINING MICROWAVES AND THE GRILL

You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown at the same time.

ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.

ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be very hot.


1. Open the oven door by pushing the large button in the bottom right-hand corner of the control panel. Place the food on the rack and the rack on the turntable. Close the door.



2. Press the **Combi** button.

Result : The following indications are displayed:


Combi (microwave and grill mode)
600 W (out power)



Select the appropriate **power level** by pressing the **Combi** button again until the corresponding power level is displayed.

You cannot set the temperature of the grill.

3. Set the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** buttons. The maximum cooking time is 60 minutes.




4. Press the **Start** (◊) button.

Result : Combination cooking starts. When it has finished.

- 1) The oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- 3) The current time is displayed again.

The maximum microwave power for the combined microwave and grill mode is 600 W.




MULTISTAGE COOKING


Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.

Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g fish in three stages:


- Defrosting
- Cook I
- Cook II

 You can set between two and three stages in multistage cooking. If you set three stage, the first stage must be defrosting. Don't press (◀) button until you've set the final stage.

1. Press the **Rapid** (☼☼) button once or more times.




2. Set the weight by pressing the **kg** and **100 g** buttons the appropriate number of times (500 g in the example).




3. Press the **Power Level** button.

The microwave mode (I) :

 ; if necessary, set the power level by pressing the **Power Level** button again one or more times. (600 W in the example)




4. Set the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** buttons the appropriate number of times (4 minutes in the example).




5. Press the **Grill** button.

The grill mode (II):



6. Set the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** buttons the appropriate number of times (5 minutes in the example).
(The maximum grilling time is 60 minutes.)




7. Press the **Start** (▶) button.

Result :

The three modes [defrosting and cooking (I, II)] are selected one after the other. According to the defrosting mode that you have chosen, the oven may beep halfway through defrosting to remind you to turn the food over. When cooking is over, the oven beeps four times.

- The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- The current time is displayed again.




CHOOSING THE ACCESSORIES

Use microwave-safe recipients; do not use plastic containers, dishes, paper cups, towels, etc.

If you wish to select the combined cooking mode (grill and microwave), use only dishes that are microwave-safe and oven-proof.

-  For further details on suitable cookware and utensils, refer to the Cookware Guide on page 21.




SWITCHING THE BEEPER OFF

You can switch the beeper off whenever you want.

1. Press the **Stop** (⏏) and **Start** (▶) buttons at the same time.

Result : The oven will not beep each time you press a button.


OFF



2. To switch the beeper back on, press the **Stop** (⏏) and **Start** (▶) buttons again at the same time.

Result : The oven operates with the beeper on again.

On




SAFETY-LOCKING YOUR MICROWAVE OVEN

Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which enables the oven to be "locked" so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate it accidentally.

The oven can be locked at any time.

1. Press the **Stop** (⏏) and **Clock** buttons at the same time.


Result : The oven is locked (no functions can be selected).



2. To unlock the oven, press the **Stop** (⏏) and **Clock** buttons again at the same time.

L

Result : The oven can be used normally.



COOKWARE GUIDE

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry. The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware	Microwave-safe	Comments
Aluminum foil	✓ ✗	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
Browning plate	✓	Do not preheat for more than eight minutes.
China and earthenware	✓	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard dishes	✓	Some frozen foods are packaged in these dishes.
Fast-food packaging		
• Polystyrene cups containers	✓	Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or newspaper	✗	May catch fire.
• Recycled paper or metal trims	✗	May cause arcing.
Glassware		
• Oven-to-table ware	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim.
• Fine glassware	✓	Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.

Cookware	Microwave-safe	Comments
• Glass jars	✓	Must remove the lid. Suitable for warming only.
Metal		
• Dishes	✗	May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist ties	✗	
Paper		
• Plates, cups, napkins and Kitchen paper	✓	For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper	✗	May cause arcing.
Plastic		
• Containers	✓	Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use Melamine plastic.
• Cling film	✓	Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape.
• Freezer bags	✓ ✗	Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or grease-proof paper	✓	Can be used to retain moisture and prevent spattering.

✓ : Recommended

✓✗ : Use Caution

✗ : Unsafe

COOKING GUIDE

MICROWAVES

Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat and sugar content.

The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.

COOKING

Cookware for microwave cooking:

Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.

Food suitable for microwave cooking:

Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).

Covering during cooking

To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.

Standing times

After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature to even out within the food.

Cooking Guide for frozen vegetables

Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during standing time.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Spinach	150 g	600 W	5½-6½	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Broccoli	300 g	600 W	10-11	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Peas	300 g	600 W	8-9	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Green beans	300 g	600 W	10-11	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Mixed vegetables (carrots/peas/corn)	300 g	600 W	9-10	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Mixed vegetables (chinese style)	300 g	600 W	8½-9½	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.

Cooking Guide for rice and pasta

Rice :

Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during cooking. Cook covered. After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add herbs and butter. Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time is finished.

Pasta :

Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir well. Cook uncovered. Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time and drain thoroughly afterwards.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
White rice (parboiled)	250 g	750 W	17-18	5	Add 500 ml cold water.
Brown rice (parboiled)	250 g	750 W	22-23	5	Add 500 ml cold water.
Brown rice	250 g	750 W	22-23	10	Add 600 ml cold water.
Mixed rice (rice + wild rice)	250 g	750 W	18-19	5	Add 500 ml cold water.
Mixed corn (rice + grain)	250 g	750 W	19-20	5	Add 400 ml cold water.
Pasta	250 g	750 W	11-12	5	Add 1000 ml hot water.

Cooking Guide for fresh vegetables

Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.

Hint : Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut, the quicker they will cook.

All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (750 W).

Food	Portion	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Broccoli	250 g 500 g	5-5½ 8½-9	3	Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.
Brussels sprouts	250 g	6½-7½	3	Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water.
Carrots	250 g	5-6	3	Cut carrots into even sized slices.
Cauliflower	250 g 500 g	5½-6 9½-10	3	Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange stems to the centre.
Courgettes	250 g	4-4½	3	Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.) water or a knob of butter. Cook until just tender.
Egg plants	250 g	4½-5	3	Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tablespoon lemon juice.
Leeks	250 g	5-5½	3	Cut leeks into thick slices.
Mushrooms	125 g 250 g	1½-2 3½-4	3	Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper. Drain before serving.
Onions	250 g	5-6	3	Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp.) water.
Pepper	250 g	4½-5	3	Cut pepper into small slices.

Food	Portion	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Potatoes	250 g 500 g	5-6 9-10	3	Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized halves or quarters.
Turnip cabbage	250 g	5-5½	3	Cut turnip cabbage into small cubes.

REHEATING

Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional ovens hobs normally take.

Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.

Arranging and covering

Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.

Power levels and stirring

Some foods can be reheated using 750 W power while others should be reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.

Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince pies, for example).

Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir again before serving.

Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food.

It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if necessary.

Heating and standing times

When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time taken - for future reference.

Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.

Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.

The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another time is recommended in the chart.

Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the safety precautions.

REHEATING LIQUIDS

Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.

REHEATING BABY FOOD

BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating! Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature. Recommended serving temperature: between 30-40 °C.

BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby's bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.

REMARK:

Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent burns.

Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.

Reheating liquids and food

Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Drinks (coffee, tea and water)	150 ml (1 cup) 250 ml (1 mug)	750 W	1½-2 2-2½	1-2	Pour into cups and reheat uncovered: Put cup/ mug in the centre of turntable. Keep in microwave oven during standing time and stir well.
Soup (chilled)	250 g 450 g	750 W	3-3½ 4-4½	2-3	Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving.
Stew (chilled)	350 g	600 W	5-6	2-3	Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again before standing and serving.
Pasta with sauce (chilled)	350 g	600 W	4-5	3	Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Filled pasta with sauce (chilled)	350 g	600 W	4½-5½	3	Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again before standing and serving.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Plated meal (chilled)	300 g 400 g	600 W	5-6 6-7	3	Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover with microwave cling-film.
Frozen ready meal	300 g 400 g	600 W	11½- 12½ 13-14	4	Put microwave proof dish with frozen ready meal (-18 °C) on the turntable. Pierce film or cover with microwave cling film. After reheating stand for 4 minutes.

Reheating baby food and milk

Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.

Food	Portion	Power	Time	Standing time (min.)	Instructions
Baby food (Vegetables + meat)	190 g	600 W	30 sec.	2-3	Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Baby porridge (Grain + milk + fruit)	190 g	600 W	20 sec.	2-3	Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Baby milk	100 ml 200 ml	300 W	30-40 sec. 1 min. to 1 min. 10 sec.	2-3	Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle. Place into the centre of turn-table. Cook uncovered. Shake well and stand for at least 3 minutes. Before serving, shake well and check the temperature carefully.

DEFROSTING

Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected guests suddenly show up.

Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.

Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any liquid and remove any giblets as soon as possible.

Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.

If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.

Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand for 20 minutes before continuing.

Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted. Please refer to the table below.

Hint : Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.

For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the following table as a guide.

All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).

Food	Portion	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Meat				
Minced beef	500 g	10-12	5-20	Place the meat on a flat ceramic plate. Shield thinner edges with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Pork steaks	250 g	7-8		
Poultry				
Chicken pieces	500 g (2 pcs)	12-14	15-40	First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Whole chicken	1000 g	25-28		
Fish				
Fish fillets	250 g (2 pcs)	6-7	5-20	Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
	400 g (4 pcs)	11-13		
Fruits				
Berries	250 g	6-7	5-10	Distribute fruits on a flat, round glass dish (with a large diameter).
Bread				
Bread rolls (each ca. 50 g) Toast/Sandwich German bread (wheat + rye flour)	2 pcs	1½-2	5-10	Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper in the middle of turntable. Turn over after half of defrosting time!
	4 pcs	3-4		
	250 g	4-5		
	500 g	8-10		

GRILL

The grill-heating elements are located underneath the ceiling of the cavity. They operate while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable's rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 2-3 minutes will make the food brown more quickly.

Cookware for grilling:

Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic cookware, as it can melt.

Food suitable for grilling:

Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.

Important remark:

Whenever the grill only mode is used, make sure that the grill-heating element is under the ceiling in the horizontal position and not on the back-wall in the vertical position. Please remember that food must be placed on the high rack, unless another instruction is recommended.

MICROWAVE + GRILL

This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.

Three combination modes are available with this model:

600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.

Cookware for cooking with microwave + grill

Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any type of plastic cookware, as it can melt.

Food suitable for microwave + grill cooking:

Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the grill table for further details.

Important remark:

Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, make sure that the grill heating element is under the ceiling in the horizontal position and not on the back-wall in the vertical position. The food should be placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Otherwise it has to be placed directly on the turntable. Please refer to the instructions in the following chart.

The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.

Grill guide

Preheat the heater with the grill-function for 2-3 minutes before grilling food. Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling. Use oven gloves when taking out food.

Fresh food	Portion	Preheat time (min)	Cooking mode	1 st side time (min.)	2 nd side time (min.)
Toast slices	4 pcs (4 x 25 g)	3	Grill only	6-7	5-6
	Instructions				
	Put the toast slices side by side on the rack.				
Bread rolls (already baked)	2-4 pieces	3	Grill only	3-4	2-3
	Instructions				
	Put bread rolls first with the bottom side up in a circle directly on the rack.				
Grilled tomatoes	250 g (2 pcs)	3	300 W + Grill	5½-6½	-
	Instructions				
	Cut tomatoes into halves. Put salt, pepper and some cheese on top. Arrange in a circle in a flat glass pyrex dish. Place dish on the rack.				
Toast hawaii	2 pcs (300 g)	3	300 W + Grill	7-9	-
	Instruction				
	Toast the bread slices first. Put the toast with topping (ham, pineapple, cheese slices) side by side on the rack. After cooking stand for 2-3 minutes.				
Chicken wings (chilled)	400-500 g (6 pcs)	3	300 W + Grill	12-14	11-13
	Instruction				
	Prepare chicken pieces such as chicken wings or drumsticks with oil and spices. Put them in a circle on the rack with the bones to the middle. After grilling stand for 2-3 minutes.				
Baked potatoes	500 g	3	450 W + Grill	10-12	-
	Instruction				
	Cut potatoes into halves and put in a circle on the rack with the cut side to the grill. Brush cut side with olive oil and spices. After grilling stand for 3 minutes.				

Fresh food	Portion	Preheat time (min)	Cooking mode	1 st side time (min.)	2 nd side time (min.)
Frozen pasta	400 g	-	600 W + Grill	16-18	-
	Instruction				
	Put the frozen pasta (-18°C), e.g. lasagne, tortellini or caneloni in a suitable sized glass pyrex dish and set on rack.				
Frozen fish gratin	400 g	-	450 W + Grill	20-22	-
	Instruction				
	Put the frozen fish gratin (-18°C) in a suitable sized glass pyrex dish and set on rack.				
Frozen pizza snacks	250 g (8 pcs)	-	300 W + Grill	10-12	-
	Instruction				
	Put the frozen pizza snacks (-18°C) or mini quiches in a circle on the rack.				
Frozen streusel cake	200-250 g (1-2 pcs)	-	300 W + Grill	4-6	-
	Instruction				
	Put the frozen cake pieces (-18°C) side by side on rack. After defrosting stand for 5 minutes.				

SPECIAL HINTS

MELTING BUTTER

Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid. Heat for 30-40 seconds using 750 W, until butter is melted.

MELTING CHOCOLATE

Put 100 g chocolate into a small deep glass dish. Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted. Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!

MELTING CRYSTALLIZED HONEY

Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish. Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.

MELTING GELATINE

Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water. Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.

COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)

Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.

Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 750 W, until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.

COOKING JAM

Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.

Cook covered for 10-12 minutes using 750 W.

Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.

COOKING PUDDING

Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 750 W.

Stir several times well during cooking.

BROWNING ALMOND SLICES

Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.

Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.

Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!

WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM

If you have any of the problems listed below try the solutions given.

This is normal.

- Condensation inside the oven.
- Air flow around the door and outer casing.
- Light reflection around the door and outer casing.
- Steam escaping from around the door or vents.

The oven does not start when you press the **Start** (↻) button.

- Is the door completely closed?

The food is not cooked at all.

- Have you set the timer correctly and/or pressed the **Start** (↻) button?
- Is the door closed?
- Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be triggered?

The food is either overcooked or undercooked.

- Was the appropriate cooking length set for the type of food?
- Was an appropriate power level chosen?

The light bulb is not working.

- The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified engineer to replace the bulb.

Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).


- Have you used a dish with metal trimmings?
- Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
- Is aluminum foil too close to the inside walls?

Smoke and bad smell when initial operating.

- It's a temporary condition by new component heating. Smoke and smell will disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with putting lemon formation or lemon juice in the cabinet.

The oven causes interference with radios or televisions.

- Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from televisions, radios and aerials.
- If interference is detected by the oven's microprocessor, the display may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.

 If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;

- The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
- Your warranty details
- A clear description of the problem

Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Model	GE731K
Power source	230 V ~ 50 Hz
Power consumption	
Microwave	1150 W
Grill	1100 W
Combined mode	2250 W
Output power	100 W / 750 W (IEC-705)
Operating frequency	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Cooling method	Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)	
Outside	489 x 275 x 338 mm
Oven cavity	330 x 211 x 309 mm
Volume	20 liter
Weight	
Net	12.5 kg approx

life time is 10years

SAMSUNG

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebu 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tef. 03-31761068(12 Lines) Fax: 03-31763461



LVD:

NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

EMC:

NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English)
BAHRAIN	800-4729	www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa
EGYPT	0800-26786	
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/in_africa
83-100-12		www.samsung.com/pk/
TUNISIA	800-22273	www.samsung.com/in_africa
JORDAN	065777444	www.samsung.com/Levant(English)
Syria	1826273	
IRAN	021-8265	
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	
NIGERIA	0800-726-7864	
GHANA	0800-10077	www.samsung.com/africa_en/
	0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 8077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	230	
DRC	499999	www.samsung.com
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

Code No.: DE68-04050K-02